Pour votre commodité			
Incorintion	Faire en sorte de compléter l'inscription de votre téléviseur.		
en ligne :	Canada États-Unis	http://www.SonyStyle.ca/fr/registration http://productregistration.sony.com	

SONY®

Téléviseur couleur numérique ACL

Mode d'emploi

Présentation de votre nouveau téléviseur BRAVIA^{MD}

4-170-417-23(1)

Avant de commencer

Fonctionnement du téléviseur

Emploi des fonctions

Utilisation des menus

Information complémentaire

Service à la clientèle Sony

Canada : fr.sony.ca/support États-Unis : www.sony.com/tvsupport

Canada 1.877.899.SONY États-Unis 1.800.222.SONY

Ne retournez pas le produit au magasin

BRAVIA

http://www.sony.net/

4-170-417-**23**(1)

KDL-60EX500 / 55EX500 / 55EX501 / 46EX400 / 46EX401 / 46EX500 / 46EX501 KDL-40EX400 / 40EX401 / 40EX500 / 40EX501 / 32EX301 / 32EX400 / 32EX500 KDL-32FA600

© 2010 Sony Corporation Imprimé en Chine

Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté téléviseur. Veuillez inscrire ces numéros dans les espaces ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous consultez votre détaillant Sony au sujet de ce téléviseur.

N° de modèle

N° de série

ATTENTION

Pour prévenir les chocs électriques et l'exposition des broches, ne pas utiliser cette fiche CA polarisée avec une rallonge, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les broches peuvent être insérées jusqu'au fond.

- □ Faites uniquement fonctionner le téléviseur sur un courant de 110-240 V CA.
- Évitez d'utiliser le téléviseur à une température inférieure à 5 °C (41 °F).

Information de licence

Macintosh est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.

HDMI, le logo HDMI et High-definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

Fergason Patent Properties, LLC : U.S. patent No. 5,717,422 U.S. patent No. 6,816,141

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby, Pro Logic et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc est une marque de commerce.

« BRAVIA », BRAVIA, Motionflow BRAVIA Sync et 🖪 sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.

« PlayStation » est une marque déposée et « PS3 » est une marque de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.

(KDL-32FA600 seulement)





JDOLBY



Nettoyage

Lors du nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution.

- Essuyez l'écran ACL délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau tiède.
- Si vous utilisez un chiffon prétraité avec un produit chimique, suivez bien les directives figurant sur l'emballage.
- N'utilisez jamais de solvants corrosifs tels qu'un diluant, de l'alcool ou du benzène pour nettoyer l'appareil.
- Pour de plus amples renseignements, consultez le Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité fourni.

La taille d'image visualisable de la classe 32 est de 31,5 pouces et la taille d'image visualisable de la classe 55 est de 54,6 pouces (mesurées en diagonale).

Présentation de votre nouveau téléviseur BRAVIA^{MD}

Bienvenue dans le monde de $BRAVIA^{MD}.\dots.4$
Laissez-vous émerveiller par la haute définition avec votre téléviseur BRAVIA4
Les quatre éléments d'une expérience haute définition sensationnelle5
Description des principales fonctions du téléviseur5

Avant de commencer

Fonctionnement du téléviseur

Utilisation de la télécommande
Description des touches de la
télécommande20
Touches et indicateurs du téléviseur24

Emploi des fonctions

5
6
7
7
8
8
9

Utilisation des menus

Navigation dans les menus du téléviseur 31
Utilisation de la configuration Image
Utilisation de la configuration Son
Utilisation de la configuration Écran
Utilisation de la configuration Canal 38
Utilisation de la configuration Contrôle
parental
Utilisation de la configuration Réglage 43
Utilisation de la configuration Eco47

Information complémentaire

Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI IN 1/2/3/4	3
Utilisation d'un support de fixation	
murale)
Installation du support de fixation murale 49)
Dépannage	ł
Remarque importante)
Caractéristiques techniques60)
Index	2



Service à la clientèle

Canada http://fr.sony.ca/support États-Unis http://www.sony.com/tvsupport

Enregistrement en ligne Canada http://www.SonyStyle.ca/fr/registration États-Unis http://productregistration.sony.com

Bienvenue dans le monde de BRAVIA^{MD}

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléviseur haute définition BRAVIA^{MD} de Sony. Utilisez les documents indiqués ci-dessous afin de tirer le meilleur parti de votre téléviseur.



Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité Contient des mesures de sécurité visant à vous protéger et à prévenir les dommages au téléviseur. Lisez ce document avant d'installer le téléviseur.



Guide d'installation rapide

Contient des consignes pour l'installation du téléviseur avec des exemples de schémas de connexion.



Mode d'emploi

Contient les renseignements les plus détaillés qui vous permettront de faire fonctionner votre téléviseur.

Laissez-vous émerveiller par la haute définition avec votre téléviseur BRAVIA

La qualité d'image affichée par votre téléviseur **BRAVIA** sera aussi bonne que la qualité du signal reçu. Pour faire l'expérience de la qualité éblouissante de votre nouveau téléviseur **BRAVIA**, vous devez vous abonner au service de télévision HD. Votre téléviseur **BRAVIA** peut recevoir et afficher un signal HD des sources suivantes :

- Signaux sur les ondes par l'intermédiaire d'une antenne HD
- Service de câblodistribution HD
- Service de télévision par récepteur satellite HD
- Lecteur Blu-ray Disc^{MC} ou autre appareil externe HD compatible

Pour plus d'information sur l'abonnement à la programmation HD, communiquez avec votre fournisseur de services de câblodistribution, de télévision par satellite ou de télévision HD.

Les quatre éléments d'une expérience haute définition sensationnelle

Le téléviseur, la source, le système audio et la configuration

En plus de votre **téléviseur BRAVIA**, un système HD complet nécessite une **source** de programmation HD, un système **audio** HD et une **configuration** de connexion correcte. Consultez le Guide d'installation rapide, compris dans l'emballage, pour le raccordement des appareils en option.



Les signaux HD 1080 illustrés ici vous offrent des images vives et nettes, des mouvements fluides et des effets visuels à grand impact.

Si vous comparez un signal haute définition à un signal analogique standard, vous remarquerez une grande différence dans la qualité des images. Si des barres noires s'affichent tel qu'illustré ici, appuyez sur la touche **WIDE** de la télécommande pour remplir l'écran.

Description des principales fonctions du téléviseur

Votre téléviseur BRAVIA comporte de nombreuses fonctions pratiques, notamment :

- BRAVIA^{MD} Sync^{MC}: Permet à votre téléviseur BRAVIA de communiquer avec d'autres appareils Sony prenant en charge la fonction Commande pour HDMI (page 25).
- Accès multimédia : Utilisez les icônes Photo, Musique et Vidéo pour accéder aux fichiers de photo, de musique et de vidéo à partir d'un appareil USB Sony (page 29).
- PIP (image sur image) : Vous pouvez regarder une émission de télévision tout en travaillant avec votre ordinateur (page 26).
- Préférés : Vos canaux et entrées préférés sont à portée de la main pour un accès rapide (page 27).
- Mode cinéma autom. : Réglez votre téléviseur afin qu'il ajuste automatiquement la zone d'affichage de l'écran selon la résolution du signal (page 27).
- Sélection de l'entrée : Vous permet de passer facilement de l'un à l'autre des appareils raccordés (page 28).

- Motionflow : Rehausse la fluidité des mouvements de l'image afin de réduire le flou (page 32). (Fonction offerte sur les modèles suivants : EX500 et EX501.)
- Type de scène : Vous permet de modifier facilement les réglages du téléviseur pour obtenir une qualité d'image et de son optimale, par type de scène, selon ce qui convient le mieux au genre de contenu que vous regardez (page 21).
- Capteur ambiant : Optimise automatiquement les réglages d'image selon les conditions d'éclairage de la pièce. Le capteur détecte les conditions lumineuses de l'environnement et règle la luminosité et la température de couleur de l'image en conséquence. Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité d'image optimale selon les conditions d'éclairage de la pièce (page 33).

Installation du téléviseur

Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table. Vous aurez besoin d'un tournevis à pointe en croix et des vis fournies pour effectuer l'installation. Consultez les directives de fixation fournies avec le téléviseur.

Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :

- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.
- Transportez le téléviseur avec le nombre de personnes approprié ; un téléviseur de grande taille doit être transporté par au moins deux personnes.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.

Excepté le modèle KDL-32FA600



Modèle KDL-32FA600 seulement



• Placez la paume de votre main directement en dessous, mais n'appliquez pas de pression sur la zone de la grille des haut-parleurs.





- Assurez-vous que le téléviseur est entouré d'une ventilation adéquate (reportez-vous à la page 15).
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à la lumière directe d'une lampe ou du soleil.
- Évitez d'installer le téléviseur dans une pièce dont le sol et les murs sont d'un matériau éfléchissant.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud. Un changement soudain de température peut provoquer de la condensation. Ce phénomène peut affecter la qualité de'image et/ou des couleurs affichées par le téléviseur. Si cela se produit, laissez la condensation s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.

Emplacement des connecteurs d'entrée et de sortie

Panneau arrière

Panneau latéral



ou comme entrée vidéo composante (COMPONENT 1). Pour un raccordement COMPONENT vidéo composite, branchez le connecteur jaune à la prise Y pour le signal vidéo et IN 1 utilisez les prises audio L (mono) et R pour le signal audio. Pour un raccordement (1080p/1080i/ vidéo composante, utilisez les prises Y, PB, PR pour le signal vidéo et raccordez les 720p/480p/480i)/ prises audio L (mono) et R pour le signal audio. **R-AUDIO-L** Ce téléviseur peut détecter le connecteur VIDEO 1 ou COMPONENT 1 et passer (MONO) automatiquement au connecteur VIDEO 1 ou COMPONENT 1 raccordé. Pour régler la détection automatique, appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez Réglages, puis accédez au menu Réglage. Sélectionnez l'option Sélection Vidéo/Composant 1 et réglez-la à Autom.

*1 Pour les modèles de 32 et 40 pouces, le cordon d'alimentation CA est fixé au téléviseur.

*2 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Élé	ment	Description
6	PC IN (RGB/AUDIO)	Permet de raccorder le téléviseur au connecteur de sortie audio et vidéo d'un ordinateur personnel. Permet aussi de raccorder d'autres appareils RVB analogiques. Pour connaître les signaux pouvant être affichés, consultez le « Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur » à la page 48. Pour certains ordinateurs Apple Macintosh, il peut être nécessaire d'utiliser un adaptateur (non fourni). Si vous utilisez un adaptateur, branchez l'adaptateur à l'ordinateur avant de brancher le câble HD15-HD15. Vous devrez peut-être changer les réglages du téléviseur ou la résolution et la fréquence des signaux de l'ordinateur. Consultez la page 13 pour plus de renseignements sur la configuration de votre ordinateur pour ce téléviseur.
7	AUDIO OUT (FIX) R/L	Permet de raccorder les entrées audio gauche et droite d'un appareil audio analogique. Ces sorties peuvent être utilisées pour écouter le son du téléviseur à l'aide d'un système audio.
8	SPEAKERS SUBWOOFER (8Ω) SATELLITE (8Ω) R/L (KDL-32FA600 seulement)	Permet de raccorder au téléviseur le caisson de graves et les enceintes satellites (fournis avec le modèle KDL-32FA600).
9	HDMI IN 1/2/3/4	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio et vidéo entièrement numérique non compressée entre le téléviseur et tout composant audio- vidéo compatible HDMI, tel qu'un décodeur numérique, un lecteur DVD ou un récepteur audio-vidéo. La connexion HDMI prend en charge les formats vidéo améliorés ou haute définition, en plus du son numérique. Assurez-vous d'utiliser uniquement un câble HDMI qui porte le logo HDMI. Utilisez le port HDMI IN 1 pour raccorder un appareil DVI. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI à HDMI (non fourni). Un appareil raccordé par une connexion DVI nécessite une connexion audio supplémentaire réalisée à l'aide d'un câble audio branché à la prise AUDIO du port PC IN.
10	USB	Permet de raccorder un dispositif USB pour accéder à des fichiers de photo, de musique et de vidéo.
11	VIDEO IN 2 VIDEO/L (MONO)- AUDIO-R	Permet de raccorder la prise de sortie vidéo composite d'un appareil vidéo. Si vous disposez d'un appareil mono, raccordez son port de sortie audio au port d'entrée audio L (MONO) du téléviseur.

• Une connexion HDMI ou vidéo composante (YP_BP_R) est nécessaire pour visionner les signaux 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p. 1080/24p n'est offert que pour une connexion HDMI.

1

9

Ajustement de l'angle de visionnement du téléviseur

Pour les modèles KDL-55EX500/KDL-46EX500/KDL-40EX500/KDL-32EX500/ KDL-55EX501/KDL-46EX501/KDL-40EX501

Ce téléviseur peut être orienté selon les angles illustrés ci-dessous.

Ajustez l'angle vers la gauche ou la droite (pivotement)



Raccordement du téléviseur

Système audio 5.1 (KDL-32FA600 seulement)

Reportez-vous au Guide d'installation rapide fourni pour plus de détails.

Système de câblodistribution ou d'antenne VHF/UHF

Votre téléviseur vous permet de profiter de la programmation numérique en haute définition et en définition standard (si le service est offert dans votre région) ainsi que de la programmation analogique à définition standard.

Ce téléviseur peut recevoir et afficher une programmation numérique décodée tant par la câblodistribution (QAM et 8VSB) que par une antenne externe VHF/UHF (ATSC).

Câblodistribution ou antenne VHF/UHF (ou VHF seulement)

Câble coaxial de 75-ohms — CABLE/ANTENNA

```
1
```

• Il est fortement recommandé de raccorder l'entrée CABLE/ANTENNA au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms afin d'optimiser la qualité du signal d'image. Un câble bifilaire de 300-ohms subit facilement l'interférence des parasites radioélectriques ou autres, engendrant une dégradation de la qualité du signal.

Système de câblodistribution et d'antenne VHF/UHF

Utilisez un commutateur RF A-B en option (non fourni) pour sélectionner les signaux de l'antenne ou ceux de la câblodistribution, tel qu'illustré ci-dessous.



• Assurez-vous de régler le paramètre **Type de signal** dans la configuration **Canal** à **Câble** ou à **Antenne**, en fonction du signal en entrée (reportez-vous à la page 38).

Décodeur de câblodistribution HD/récepteur satellite HD

Votre téléviseur vous permet de visionner la programmation haute définition offerte par un fournisseur de services par câble ou par satellite. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, assurez-vous de brancher la source du signal à votre téléviseur par la prise HDMI ou composante (avec audio) située à l'arrière de l'appareil.

Illustré ici avec la connexion HDMI

Câblodistribution/câble de l'antenne satellite



(Suite) **11**



Illustré ici avec la connexion composante

Câblodistribution/câble de l'antenne satellite



7:

• Si l'appareil possède une sortie DVI et pas de sortie HDMI, reliez la sortie DVI à l'entrée HDMI IN 1 (au moyen d'un câble ou d'un adaptateur DVI à HDMI), puis reliez la sortie audio à l'entrée AUDIO IN du port PC IN. Pour plus de détails, consultez la page 9.

Ordinateur

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme écran d'ordinateur en le raccordant avec un câble HD15-HD15 tel qu'illustré ci-dessous. Le téléviseur peut aussi être raccordé à un ordinateur par l'entremise d'une sortie DVI ou HDMI. (Reportez-vous au Guide d'installation rapide.)



Tr.

• Reliez la prise PC IN à l'ordinateur à l'aide d'un câble avec un noyau de ferrite HD15-HD15 (RVB analogique) et d'un câble audio (reportez-vous à la page 9).

Raccordement d'autres appareils



7

• Lorsque vous reliez d'autres appareils à votre téléviseur, reportez-vous au Guide d'installation rapide (fourni).

Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé

Assurez-vous que votre téléviseur dispose d'une ventilation adéquate. Tel qu'illustré ci-dessous, laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur. Évitez d'utiliser le téléviseur à une température inférieure à 5 °C (41 °F).



Laissez au moins cet espace autour du téléviseur.

N'installez jamais le téléviseur de la manière suivante :

La circulation d'air est bloquée. La circulation d'air est bloquée.





• Une ventilation inadéquate peut faire surchauffer le téléviseur et causer des dommages ou déclencher un incendie.

Mur

Fixation du téléviseur



Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur. Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou meme mortelles.

Prévenir le basculement du téléviseur

- □ Fixez solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- □ Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- Évitez de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- □ Ne jamais installer le téléviseur sur :
 - des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
 - un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- □ Installer le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- □ Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.

Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur

Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base de téléviseur (non fournie).

1 Fixez solidement la base du téléviseur.

Assurez-vous que la base du téléviseur peut supporter adéquatement le poids du téléviseur. Utilisez deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base.

Avec chaque attache angulaire, utilisez la quincaillerie appropriée pour :

- fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- fixer l'autre côté à la base de téléviseur.



2 Fixez solidement le téléviseur à la base.

Excepté le modèle KDL-32FA600

Utilisez la quincaillerie optionnelle indiquée ci-dessous (non fournie) :

- Boulon d'ancrage M4 de 16 mm (vissé dans le support de table du téléviseur).
- Une vis ou l'équivalent (fixée à la base du téléviseur).
- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Assurez-vous qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.

Un autre moyen de fixer le téléviseur consiste à utiliser un ensemble de sangle de maintien Sony en option.



Modèle KDL-32FA600 seulement

Utilisez un ensemble de sangle de maintien Sony en option.

3 Attachez le téléviseur au mur.

Utilisez la quincaillerie mentionnée ci-dessous (non fournie).

- Deux boulons d'ancrage M6 de 10-12 mm. Vissez les boulons dans les trous de montage mural supérieurs situés à l'arrière du téléviseur.
- Corde ou chaîne (fixée à un boulon d'ancrage).
- Dispositif d'ancrage au mur (fixé au poteau mural) assez solide pour supporter le poids du téléviseur (passez la corde à travers le dispositif d'ancrage au mur, puis fixez-la à l'autre boulon d'ancrage).



7

Communiquez avec le service à la clientèle de Sony pour vous procurer l'ensemble de sangle de maintien en option en indiquant le nom de modèle de votre téléviseur.
 Au Canada, téléphonez au : 1-877-899-7669

Aux États-Unis, téléphonez au : 1-800-488-7669 ou visitez le site suivant : www.sony.com/accessories

- La mesure 2 fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une meilleure protection, suivez chacune des trois mesures recommandées ci-dessus.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, ajustez le couple de serrage à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).

Exécution de la Configuration initiale

Au cours de la configuration initiale, vous effectuerez les réglages suivants :

- Choix de la langue d'affichage des menus à l'écran
- Choix de l'environnement de visionnement
- Recherche de canaux analogiques et numériques

Terminez vos branchements de câbles avant de commencer la **Configuration initiale**. Pour voir des exemples de schémas de connexion, consultez le Guide d'installation rapide (fourni).



- 1 Allumez le téléviseur. L'écran **Configuration** initiale s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de la télécommande décrites ci-dessous pour naviguer dans les étapes de la fonction **Configuration initiale**.



Touches **↑/↓//↓** : Vous permettent de naviguer et de mettre en surbrillance les options des menus accessibles.
Touche (+) : Vous permet de sélectionner l'option en surbrillance et de passer à l'étape suivante.

3 La fonction **Auto-programmation** recherche les canaux accessibles provenant de la source de signal directement branchée à l'entrée CABLE/ANTENNA du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter la fonction **Auto-programmation**.

7.

- Sélectionnez Annuler pour arrêter ou annuler la fonction Auto-programmation. Il est possible d'exécuter plus tard la fonction Auto-programmation. Pour exécuter l'Auto-programmation ultérieurement, appuyez sur MENU, sélectionnez Réglages, puis sélectionnez Auto-programmation dans le menu Canal.
- Raccordez la câblodistribution ou votre antenne au téléviseur (vous pouvez raccorder les deux en utilisant un commutateur RF A-B (non fourni)); consultez la page 11 pour plus de renseignements.
- Sélectionnez le format d'image de votre choix pour l'affichage à l'écran. Appuyez sur **WIDE** pour sélectionner un **Mode cinéma**, ou encore appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis réglez **Cinéma autom**. à **Oui** dans le menu **Écran**. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 27.

Fonctionnement du téléviseur

Utilisation de la télécommande

Pour insérer les piles dans la télécommande

Insérez deux piles AAA (fournies) en prenant soin d'aligner les indicateurs \bigoplus et \bigoplus des piles avec ceux qui apparaissent dans le compartiment des piles de la télécommande.

Pour les modèles KDL-32/40/46/55/60EX500, KDL-40/46/55EX501

Faites glisser le couvercle pour l'ouvrir

Pour les modèles KDL-32/40/46EX400, KDL-40/46EX401, KDL-32EX301, KDL-32FA600



Directives



- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge du téléviseur.
- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande ; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
- Si vous éprouvez des difficultés avec la télécommande, réinsérez ou remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement placées dans le compartiment.

Description des touches de la télécommande

		louche	Description
	POWER	1 INPUT	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées externes et le mode du téléviseur. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer d'une entrée à l'autre. Reportez-vous à la page 28.
3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9		2 BRAVIA Sync	Ces touches sont utilisées pour commander les fonctions des appareils reliés au téléviseur à l'aide de la fonction Commande pour HDMI (non disponible sur tous les appareils Commande pour HDMI). Il se peut que d'autres touches de la télécommande permettent de faire fonctionner les appareils BRAVIA ^{MD} Sync ^{MC} . THEATER : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le Mode théâtre . Les réglages d'image sont ajustés afin de vous offrir une expérience de type cinéma et le son est acheminé vers les haut-parleurs de votre système audio BRAVIA Sync raccordé. Votre système audio BRAVIA Sync doit être relié au téléviseur au moyen d'une connexion HDMI (reportez-vous à la page 25 pour plus de détails).
			 ◄ (marche arrière rapide): Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture en marche arrière rapide. ▶ PLAY: Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture à la vitesse normale. ▶ (avance rapide): Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture en mode avance rapide. SYNC MENU: Appuyez sur cette touche pour afficher le Sync Menu BRAVIA, puis sélectionnez un appareil HDMI raccordé à partir de la Sélection d'unité HDMI. I◄ PREV: Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture du contenu en cours à partir de la marque de chapitre précédente (le cas échéant) ou à partir du début du cache mémoire pour la télévision en direct. ■ STOP: Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. ▶►I NEXT: Appuyez sur cette touche pour avancer à la marque de chapitre suivante (le cas échéant) ou
	_		passer à la télévision en direct lors du visionnement de contenu enregistré.
	_	3 CC	Appuyez sur cette touche pour passer d'un réglage à l'autre dans la fonction Sous-titres (CC) : Oui, Non et Oui avec Sourdine .
	-	4 FAVORITES	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher la liste des Préférés que vous avez enregistrés. La liste Préférés permet d'enregistrer jusqu'à 10 canaux et/ou entrées externes.

7.

• Les touches **5**, **PLAY** et **CH** + comportent un point tactile. Elles peuvent vous servir de référence lorsque vous faites fonctionner votre appareil.

		Touche	Description
5 6 7	POWER INVE BRANA Sync PLANER WAY BAN WAY BAN	5 SCENE	 Permet d'optimiser la qualité de l'image et du son selon l'une des options suivantes. Cinéma : Offre des images et un son semblables à ce que l'on retrouve dans une salle de cinéma. Sports : Présente des images et un son réalistes, comme dans un stade. Photo : Reproduit la texture et les couleurs d'une photo imprimée. Musique : Offre un son dynamique et clair, comme dans une salle de concert. Jeu : Enrichit votre expérience de jeu avec de superbes images et une grande qualité sonore. Graphiques : Facilite le visionnement prolongé en offrant des images claires et détaillées. Général : Aucune optimisation de l'image ou du son, peu importe le type de scène. Autom. : Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son selon la source de signal en entrée.
		6 RETURN	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'écran actuel lorsque vous êtes dans le menu du téléviseur.
		7 MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu des fonctions et réglages du téléviseur. Reportez-vous à la section « Utilisation des menus » à la page 31.
	SONY TV		

1

- Lorsque vous réglez Type de scène à Photo, Musique, Cinéma, Jeu ou Sports, Mode son est automatiquement réglé à Dynamique.
- Lorsque vous réglez Mode théâtre à Oui, Cinéma est automatiquement activé.

(Suite) **21**

		То	uche	Description
	POWER BRAVIA SYNC THEATER 40-41 PLAY 1-//ID- THEATER 40-41 PLAY 1-//ID-	12	0-9 ENT	Appuyez sur les touches 0-9 pour syntoniser un canal. Appuyez sur ENT pour accéder immédiatement au canal.
	SYNC MENU PREV STOP NEXT	9	•	Utilisez cette touche avec les touches 0-9 et ENT pour
		13		sélectionner des canaux numériques. Par exemple, pour entrer 2.1, appuyez sur 2, •, 1 et ENT .
		14 10	VOL +/-	Appuyez sur ces touches pour régler le volume.
		15 11 16	MUTING	Appuyez sur cette touche pour mettre le son en sourdine. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur cette touche ou appuyez sur VOL + .
		12	POWER I/Ů	Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.
8 9 10 11	4 5 6 7 8 9	13	WIDE	Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre parmi les réglages de Mode cinéma . Reportez-vous à la page 27.
		14 17 18	DISPLAY	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher la bannière comportant des renseignements sur le canal et/ou l'émission que vous regardez. La bannière disparaît après quelques secondes, pour la faire disparaître immédiatement, appuyez de nouveau sur la touche.
	SONY	15	≜/∛/ (→)	Appuyez sur ↑ / ↓ / ↓ / ↓ pour changer la cible de saisie ou déplacer la surbrillance. Appuyez sur (+) pour sélectionner un élément ou confirmer un choix.
		16	TOOLS	Appuyez sur cette touche pour afficher une liste de fonctions pratiques et de raccourcis. Les éléments de menu qui s'affichent avec TOOLS varient en fonction du signal d'entrée et du contenu du signal en cours.
		17	CH +/-	Appuyez sur cette touche pour passer les canaux en revue. Pour faire défiler les canaux rapidement, appuyez sur l'une des touches CH +/– et maintenez-la enfoncée.
		18	JUMP	Appuyez sur cette touche pour afficher alternativement deux canaux ou entrées externes. Le téléviseur affiche en alternance le canal ou l'entrée en cours et le dernier canal ou la dernière entrée que vous avez sélectionné. $\boxed{\texttt{MP}} \rightarrow \boxed{\texttt{P}} \rightarrow $

Arrière de la télécommande

Touches et indicateurs du téléviseur



-		
Éle	ément	Description
1	Capteur ambiant Récepteur infrarouge (IR)	Détecte le niveau de clarté de la pièce et règle la luminosité de l'écran en conséquence. Ne placez aucun objet près du capteur, car cela pourrait altérer son fonctionnement. Reçoit les signaux IR provenant de la télécommande.
2	⊠ (Voyant Sans image)/(≟) (Voyant Minuterie)	S'allume en orange lorsque la minuterie de veille est activée. S'allume en vert lorsque Écono. d'énergie est réglée à Sans image .
3	(Voyant de veille)	S'allume en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
4	(Voyant d'alimentation)	S'allume en vert lorsque le téléviseur est allumé.
5	POWER	Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.
6	- CHANNEL +	Appuyez sur cette touche pour passer les canaux en revue. Pour faire défiler les canaux rapidement, appuyez sur l'une des touches CH –/+ et maintenez-la enfoncée. Dans l'écran du menu, ces touches servent de touches haut/bas.
7	– VOLUME + ♦ ♦	Appuyez sur ces touches pour régler le volume. Dans l'écran du menu, ces touches servent de touches gauche/droite.
8	-+- INPUT	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées externes. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer d'une entrée à l'autre.
		Dans l'écran du menu, cette touche sert à confirmer la sélection ou le réglage.
9	MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu des fonctions et réglages du téléviseur (consultez la section « Utilisation des menus » à la page 31).
10	Haut-parleurs	Sortie du signal audio.

7.

- Pour changer d'entrée, appuyez sur ♠/♥ et -∳- pendant que la liste des entrées externes est affichée.
- Pour plus d'information sur la configuration des étiquettes des entrées externes et de la fonction **Sauter**, reportez-vous à la page 44.
- La touche CHANNEL + comporte un point tactile. Utilisez-la comme référence lorsque vous faites fonctionner le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est complètement hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Utilisation de BRAVIA^{™D} Sync^{™C} avec la fonction Commande pour HDMI

Avec la fonction **Commande pour HDMI**, **BRAVIA** Sync permet à votre téléviseur de communiquer avec d'autres appareils compatibles **BRAVIA** Sync utilisant HDMI CEC (contrôle inter-éléments). Suivez les réglages et les conseils ci-dessous pour unifier les commandes des appareils raccordés.

- 1 Appuyez sur MENU, sélectionnez Réglages, puis accédez au menu Réglage.
- 2 Sélectionnez **Réglages HDMI**, puis mettez en surbrillance **Commande pour HDMI** et réglez-la à **Oui**.

Commander les fonctions des appareils compatibles BRAVIA Sync

Pour commander les fonctions d'un appareil avec la télécommande, appuyez sur **SYNC MENU**, puis sélectionnez l'appareil voulu sous **Sélection d'unité HDMI**.



Lecteur BD/DVD

- Allume automatiquement l'appareil compatible BRAVIA Sync et règle l'entrée à cet appareil lorsque vous le sélectionnez à partir du Sync Menu.
- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée à l'appareil raccordé lorsque la lecture démarre sur cet appareil.
- Éteint automatiquement l'appareil raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode veille.

Amplificateur audio-vidéo

- Allume automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé et fait passer la sortie sonore des haut-parleurs du téléviseur vers le système audio lorsque vous allumez le téléviseur. Cette fonction est uniquement accessible si vous avez préalablement utilisé l'amplificateur audio-vidéo pour la sortie sonore du téléviseur.
- Fait automatiquement passer la sortie sonore à l'amplificateur audio-vidéo quand vous allumez l'amplificateur audio-vidéo lorsque le téléviseur est allumé.
- Éteint automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode de veille.
- Permet de régler le volume (VOL +/-) et la sourdine (MUTING) de l'amplificateur audio-vidéo raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Caméscope

7.

- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée au caméscope raccordé lorsque yous allumez le caméscope raccordé.
- Éteint automatiquement le caméscope raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode de veille.

• La fonction **Commande pour HDMI** (**BRAVIA** Sync) est seulement disponible pour les appareils Sony raccordés dotés de la fonction **BRAVIA** Sync ou compatibles avec la fonction **Commande pour HDMI**.

- Les réglages **Commande pour HDMI** doivent être configurés sur le téléviseur ainsi que sur les appareils raccordés. Pour plus de renseignements sur les réglages des appareils raccordés, reportez-vous à leurs modes d'emploi.
- Lorsqu'un appareil Sony compatible avec la fonction Commande pour HDMI (BRAVIA Sync) est raccordé, BRAVIA Sync est automatiquement activé sur cet appareil.

Utilisation de la fonction PIP

La fonction **PIP** (image sur image) affiche l'image d'un ordinateur raccordé en plein écran, ainsi qu'une émission de télévision ou le signal d'une autre entrée externe composite dans une fenêtre secondaire. (Reportez-vous au tableau « Pour activer le mode PIP » cidessous.) (La fonction **Sous-titres (CC)** n'est pas disponible en mode **PIP**.)



Fenêtre secondaire (Vous pouvez déplacer la fenêtre secondaire à l'aide des touches €/€/€/€.)

Pour activer le mode PIP

Entrées PIP prises en charge		
Dans la fenêtre principale	Dans la fenêtre secondaire	
Ordinateur	Canal de télévision (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, HDMI IN 1/2/3/4 (signal vidéo)	
HDMI IN 1/2/3/4 (signal d'ordinateur)	Canal de télévision (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, COMPONENT IN 1/2	

- **1** Appuyez sur la touche **TOOLS** alors que le téléviseur est en mode Ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PIP** à partir du menu **TOOLS**.
- **3** La fenêtre secondaire s'affiche.

Pour changer de canal

Pour changer le canal de la fenêtre secondaire, appuyez sur **CH +/–** ou entrez le numéro de canal à l'aide des touches numériques **0-9**.

Pour quitter le mode PIP

- **1** Appuyez sur la touche **TOOLS**.
- Appuyez sur ↓/ pour mettre en surbrillance Sortie PIP, puis appuyez sur
 (+) pour passer en mode plein écran avec le signal de l'ordinateur.

Permutation audio

Cette fonction permet d'alterner entre le son de la fenêtre principale et le son de la fenêtre secondaire.

- **1** Appuyez sur la touche **TOOLS**.
- Appuyez sur ↓/↓ pour mettre en surbrillance l'option Permutation audio, puis appuyez sur (+).

Préférés

Accédez facilement à vos canaux et entrées externes préférés en les ajoutant à la liste, puis en appuyant sur la touche **FAVORITES**.

Préférés		
Ajouter aux Pr	éférés	
Câble	4.61	ABC
Antenne	12	BBCNEWS
Composant	3	DVD
Antenne	24.6	BBO
Câble	34	ESPN HD
Câble	36.1	STAR Ch
HDMI 1		BD
HDMI 3		Enregistreur
Antenne	52.5	NHKHi
Câble	88.6	NHK BS2
🕀 Régl.		

Ajouter aux Préférés

Syntonisez le canal ou sélectionnez le signal de l'appareil raccordé de votre choix, puis appuyez sur **FAVORITES** pour afficher la liste. Mettez en surbrillance l'option **Ajouter aux Préférés**, puis appuyez sur (+). L'élément que vous venez d'ajouter s'affiche en tête de liste. Lorsque vous ajoutez un dixième préféré, le dernier élément au bas de la liste est automatiquement supprimé.

Mode cinéma

La fonction **Mode cinéma** vous permet de choisir le mode d'affichage à l'écran que vous préférez. Selon le format du signal de la source, des barres noires peuvent apparaître autour de l'image ou des deux côtés de l'écran. Parfois, l'image remplit tout l'écran. Cela dépend du signal reçu par le téléviseur.

Vous pouvez sélectionner manuellement les réglages du **Mode cinéma** disponibles pendant que vous regardez le téléviseur en appuyant sur la touche **WIDE** de la télécommande ou encore, vous pouvez régler le téléviseur à **Cinéma autom.**

Pour choisir la fonction Cinéma autom.

Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis accédez au menu **Écran**. Sélectionnez l'option **Cinéma autom.** et réglez-la à **Oui**.

Pour changer le mode d'affichage

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **WIDE** pour passer d'un mode à l'autre parmi les modes disponibles.



L'option **Normal** est seulement accessible pour les sources au format 480i ou 480p.



• La liste **Préférés** est réinitialisée chaque fois que vous exécutez la fonction **Auto-programmation**.

Mode cinéma pour l'ordinateur

L'option **Mode cinéma** est aussi disponible pour la configuration **Ordinateur**. Lorsqu'un ordinateur est connecté au téléviseur et que l'entrée **Ordinateur** est sélectionnée, vous pouvez modifier les réglages d'écran pour l'ordinateur.

Écran		Ordinateur
E I	Configuration PC	
	Mode cinéma	Normal
()	Auto réglage	
	Phase	 0
65	Espacement	 0
-¥	Centrage horizontal	 0
	Centrage vertical	 0
C.		
. a.		
67		
Régl.		

Pour changer le mode d'affichage pour le signal d'un ordinateur

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **WIDE** pour passer d'un mode à l'autre parmi les modes disponibles lorsque l'entrée Ordinateur est sélectionnée.



7

• Utilisez la fonction **Auto réglage** pour ajuster la position d'affichage et la phase de l'image lorsque le téléviseur reçoit un signal en entrée à partir d'un ordinateur connecté.

Entrées

Appuyez sur **INPUT** pour afficher le menu **Entrée** et parcourez les entrées externes afin de sélectionner votre signal vidéo pour le visionnement, par exemple le mode télévision. La liste des entrées comprend le mode télévision, ainsi que les autres appareils raccordés au téléviseur.

Vous pouvez attribuer des étiquettes aux entrées externes pour les identifier rapidement.

Pour étiqueter une entrée

- Appuyez sur MENU, sélectionnez Réglages, puis accédez au menu Réglage. Sélectionnez l'option Étiquette vidéo. Appuyez sur les touches ◆/♥ pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo (HDMI 1-4, Vidéo 1-2, Composant 1-2, Ordinateur) à laquelle vous souhaitez attribuer une étiquette ; appuyez sur (+) pour sélectionner l'entrée voulue.
- 2 Appuyez sur les touches ♠/♥ pour mettre en surbrillance une des étiquettes affichées qui correspond à l'appareil raccordé, puis appuyez sur ⊕).
- Si une entrée ne comporte aucun appareil raccordé, vous pouvez lui attribuer l'étiquette Sauter. Lorsque vous attribuez l'étiquette Sauter à une entrée, le téléviseur ignore l'entrée correspondante lorsque vous appuyez sur la touche INPUT. Une entrée comportant l'étiquette Sauter s'affiche en grisé dans la liste des entrées.

Lecture de fichiers Photo/Musique/Vidéo par USB

Profitez avec votre téléviseur de vos fichiers de photo, de vidéo et de musique enregistrés sur un appareil photo numérique Sony ou un caméscope raccordé avec un câble USB, ou encore sur un support de stockage USB.

- **1** Raccordez au téléviseur un appareil USB pris en charge.
- **2** Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur ↓/↓ pour sélectionner
 Photo, Musique ou Vidéo, puis
 appuyez sur ⊕.
 La liste des fichiers ou des dossiers

s'affiche.

- - Si vous avez sélectionné un dossier, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur (+).

La lecture commence.

Cadre : Permet d'afficher une photo à l'écran pendant une durée sélectionnée. Après cette période, le téléviseur passe automatiquement en mode veille. Méthode de lecture : Permet de modifier les réglages pour les photos, la musique et la vidéo.

Démarrage automatique de la lecture des photos

Le téléviseur affiche automatiquement l'écran de visionnement des vignettes lorsque raccordez au port USB un appareil photo numérique ou autre appareil stockant des fichiers de photo, puis que vous allumez cet appareil (page 43).

Remarques à propos de la lecture de fichiers

- Pendant que le téléviseur accède aux données stockées sur l'appareil USB, respectez les consignes suivantes :
 - N'éteignez pas le téléviseur ni l'appareil USB raccordé.
 - Ne débranchez pas le câble USB.
 - Ne retirez pas l'appareil USB.
 Cela pourrait endommager les données stockées sur l'appareil USB.
- Sony ne peut en aucun cas être tenue responsable dans le cas où les données stockées sur le support d'enregistrement seraient perdues ou endommagées en raison d'un problème de fonctionnement de tout appareil raccordé ou du téléviseur lui-même.
- La lecture ne commence pas automatiquement si vous allumez le téléviseur après avoir raccordé l'appareil photo numérique ou autre appareil au port USB.
- La lecture USB des formats de fichiers photo suivants est prise en charge :
 - JPEG (fichiers au format JPEG portant l'extension « .jpg » et conformes à la norme DCF 2.0 ou Exif 2.21)
- La lecture USB des formats de fichiers de musique suivants est prise en charge :
 - MP3 (fichiers portant l'extension « .mp3 » sans protection de droits d'auteur)
- La lecture USB des formats de fichiers vidéo suivants est prise en charge :
 - MPEG1, MPEG2 (fichiers portant l'extension « .mpg »)
- Le démarrage automatique de la lecture des photos fonctionne seulement pour les fichiers de photo stockés dans le dossier le plus récent de l'appareil photo numérique (dossier conforme DCF portant le chiffre « DCIM » le plus élevé).

- Il se peut que la lecture ne commence pas automatiquement lorsque vous raccordez certains appareils photo numériques (par exemple les appareils photo avec mémoire interne).
- Les noms de fichiers et de dossiers ne prennent en charge que l'anglais.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony, réglez le mode de connexion USB de votre appareil photo à « Auto » ou à « Mass Storage ». Pour plus de renseignements au sujet du mode de connexion USB, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numérique.
- Utilisez un appareil de stockage USB conforme aux normes « USB Mass Storage Device Class ».

Utilisation des menus

La touche **MENU** vous permet d'accéder à toute une gamme de réglages du téléviseur et à des fichiers multimédia par USB.

Navigation dans les menus du téléviseur

1



- Appuyez sur la touche <u>MENU</u> de la télécommande pour afficher les options du menu.
- 2 Appuyez sur ↓/↓/↓ pour naviguer dans le menu ou modifier un réglage.
- **3** Appuyez sur (+) pour sélectionner un élément ou confirmer un choix.
- **4** Appuyer sur <u>MENU</u> pour quitter.



L'icône **Réglages** regroupe tous les menus de configuration nécessaires pour personnaliser les réglages de votre téléviseur. Les options accessibles peuvent varier. Les options qui ne sont pas accessibles sont grisées ou bien ne sont pas affichées.

- **Image :** vous permet de régler l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur selon vos préférences.
- Son : vous permet de personnaliser les réglages sonores selon vos préférences. Vous pouvez également modifier les réglages pour acheminer le son vers un appareil audio raccordé.
- Écran : vous permet d'ajuster la taille et la forme de l'image qui s'affiche à l'écran.
- **Canal :** vous permet de naviguer vers vos canaux et entrées préférés, de sélectionner le type de signal et de programmer automatiquement des canaux. Vous pouvez aussi personnaliser l'affichage des canaux et les étiquettes que vous leur attribuez.
- **Contrôle parental :** permet de régler un mot de passe et de limiter l'accès aux émissions en fonction des niveaux de classement. Vous pouvez aussi bloquer des canaux et des entrées.
- **Réglage :** vous permet de modifier et de personnaliser toute une variété d'options de réglage général.
- **Eco** : permet de modifier les réglages liés à la consommation énergétique.

O Photo



Les icônes **Photo**, **Musique** et **Vidéo** regroupent les fichiers de photo, de musique et de vidéo accessibles à partir d'appareils USB Sony raccordés. Veillez à sélectionner l'icône appropriée lorsque vous accédez aux fichiers. Reportez-vous à la section des fonctions pour plus de renseignements sur ces icônes.



Utilisation de la configuration Image

Option	Description		
Mode image <i>Personnalisation de</i> <i>l'affichage des</i>	Affiche les option page 21). Lorsque s'offrent à vous.	s sélectionnées dans les réglages Type de scène (reportez-vous à la Type de scène est réglé à Général , les options ci-dessous	
images	Éclatant	Pour une image au contraste et à la netteté rehaussés.	
	Standard	Pour utiliser les réglages d'image standard. Conseillé pour le divertissement à domicile.	
	Personnalisé	Permet de mémoriser vos réglages préférés.	
Réinitialiser	Permet de réinitial défaut, à l'excepti	liser les réglages actuels de la configuration Image à leurs valeurs par on de Mode Image et de Capteur ambiant .	
Rétroéclairage	Permet d'augment	ter ou de réduire la luminosité du rétroéclairage.	
Image	Permet d'augment	ter ou de réduire le contraste de l'image.	
Luminosité	Permet d'augment	ter ou de réduire la luminosité de l'image.	
Couleur	Permet d'augmenter ou de réduire l'intensité des couleurs.		
Nuance	Permet d'augmenter ou de réduire l'intensité des verts dans l'image.		
Temp.	Froide	Donne aux blancs une teinte bleuâtre.	
de la couleur	Neutre	Donne aux blancs une teinte neutre.	
Réglage des blancs.	Chaude 1/ Chaude 2	Donne aux blancs une teinte rougeâtre. Chaude 2 donne une teinte plus rouge que Chaude 1 .	
Netteté	Permet de régler l'image afin qu'elle soit plus nette ou plus adoucie.		
Réduction du bruit	Sélectionnez cette option pour réduire les parasites de l'image. Sélectionnez Autom. , Haut , Moyen , Bas ou Non .		
Réduction du bruit MPEG	Sélectionnez cette option pour réduire les parasites d'image dans les signaux vidéo compressés en format MPEG. Cette fonction est utile lors du visionnement d'un DVD ou d'une émission numérique. Sélectionnez Haut , Moyen , Bas ou Non .		
Motionflow	Rehausse la fluidi	té des mouvements de l'image et réduit le flou.	
(Modèles KDL- 32/40/46/55/60EX500,	Haut	Améliore la fluidité du mouvement d'image, par exemple pour les films.	
<i>KDL-40/46/55EX501</i> <i>seulement</i>)	Standard	Améliore la fluidité du mouvement d'image. Utilisez cette option pour une utilisation standard.	
	Non	Utilisez ce réglage lorsque les réglages Haut et Standard génèrent des parasites.	
CineMotion	Améliore la fluidi les films. Sélectio Autom. pour repr	té du mouvement d'image et réduit le flou et l'effet granuleux pour nnez Autom. 1 pour l'utilisation normale, ou encore Autom. 2 ou roduire le contenu de films tel quel.	

Option	Description	
Réglages	Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages avancés à leurs valeurs par défaut.
avancés	Acc. de contraste évol.	Règle automatiquement le rétroéclairage et le contraste aux réglages les plus appropriés selon la luminosité de l'écran. Ce réglage est particulièrement efficace pour les scènes sombres et accroît le contraste des images obscures. Sélectionnez Haut , Moyen , Bas ou Non .
	Correcteur de noir	Rehausse les zones noires de l'image et procure un meilleur contraste. Sélectionnez Haut , Moyen , Bas ou Non .
	Gamma	Permet de régler l'équilibre entre les zones claires et sombres de limage.
	Blanc clair	Permet d'accentuer les blancs. Sélectionnez Haut, Bas ou Non.
	Couleur réelle	Accentue l'éclat des couleurs. Sélectionnez Haut , Moyen , Bas ou Non .
	Équilibre des blancs	Permet de régler la température de la couleur en détail.
Capteur ambiant	Sélectionnez Oui ambiante dans la z	pour que cette fonction optimise l'image en captant la luminosité zone du téléviseur. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.

7.

- Même si vous avez changé le réglage **Motionflow**, il se peut que l'effet ne soit pas visible, selon le contenu affiché.
- Les options de la configuration **Image** accessibles, y compris les options des **Réglages** avancés, varient selon le réglage de **Type de scène** et de **Mode image**.

◀^{୬)} Utilisation de la configuration Son

Option	Description			
Mode son	Permet de régler un mode son. La fonction Mode son comporte des options			
Personnalisation	appropriées pour la vidéo et les photos, respectivement. Les options accessibles varient			
des réglages du	selon les réglages	du type de scène.		
son	Dynamique	Accentue les sons aigus et graves.		
	Standard	Son standard optimisé pour l'utilisation à domicile.		
	Phonie en clair	Réglage approprié pour les dialogues.		
	Personnalisé	Permet de mémoriser vos réglages préférés.		
Réinitialiser	Permet de réinitia	liser les réglages du Mode son actuel à leurs valeurs par défaut.		
Aigu	Permet d'augmen	ter ou de réduire le volume des sons aigus.		
Grave	Permet d'augmen	ter ou de réduire le volume des sons graves.		
Égaliseur	La fonction Régler vous permet de sélectionner une courbe de réponse en fréquence. Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser les réglages de la fonction Égaliseur à leurs valeurs par défaut. (Accessible uniquement lorsque l'option Mode son est réglée à Personnalisé)			
Équilibre	Permet d'ajuster	l'équilibre entre les haut-parleurs de droite et de gauche.		
Dolby Pro Logic II	Pour une entrée n	nono ou stéréo		
(KDL-32FA600 seulement)	Film	Sélectionnez cette option pour un son semblable à celui d'une salle de cinéma.		
	Musique	Pour les signaux de musique uniformes ; offre un son musical naturel imitant l'ambiance d'une salle de concert.		
	Matrice	Simule un son multicanal ; idéal pour les émissions en mono.		
	Virtuel	Crée un son ambiophonique virtuel avec le système Dolby Pro Logic II. Avec ce mode, il est recommandé de placer les enceintes satellites près du téléviseur (pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation rapide).		
	Non	Désactive l'ambiophonie Dolby Pro Logic II.		
	Pour une entrée multicanal			
	Film	Sortie ambiophonique multicanal préservant la source d'entrée, peu		
	Musique	importe le réglage du mode.		
	Matrice			
	Virtuel			
	Non	Sortie avec mixage réducteur sur 2 canaux par les haut-parleurs		
		avant de droite et de gauche.		

Option	Description		
Ambiophonie	Permet de sélectionner les effets d'ambiophonie appropriés selon le genre d'émission		
(Excepté le modèle	de télévision (film, sports, musique, etc.) ou de jeu vidéo. Les options accessibles		
KDL-32FA600)	varient selon les réglages du type de scène.		
	Oui/Non	Sélectionnez Oui pour optimiser la qualité sonore afin de profiter	
		des effets de l'option Ambiophonie et créer un son ambiophonique	
		virtuel avec les haut-parleurs à 2 canaux.	
	Cinéma/Non	Offre des effets ambiophoniques similaires à ceux des systèmes	
		audio de grande performance des salles de cinéma.	
	Musique/Non	Offre des effets ambiophoniques reproduisant l'ambiance d'une	
		salle de concert, avec une impression d'être enveloppé par le son.	
	Sports/Non	Offre des effets ambiophoniques reproduisant l'ambiance d'un	
		événement sportif, comme si vous étiez sur place.	
	Jeu/Non	Offre des effets ambiophoniques qui rehaussent le son des jeux.	
Test des tons	Utilisé pour vérifi	er et d'ajuster la position et le volume des enceintes.	
(KDL-32FA600			
seulement)			
Décalage du volume	Permet d'ajuster le volume de l'entrée courante par rapport aux autres entrées.		
Steady Sound Sélectionnez Oui pour stabiliser le volume entre les émissions et les r		pour stabiliser le volume entre les émissions et les messages	
	publicitaires.		
	Sélectionnez Nor	pour désactiver cette fonction.	
MTS audio	Stéréo Sélectionnez cette option pour obtenir une réception en stéréo		
Pour profiter des		d'émissions diffusées en stéréo.	
émissions en stéréo,	Auto SAP	Sélectionnez cette option pour faire passer automatiquement le	
en mono ou		téléviseur aux flux audio secondaires lorsqu'un tel signal est reçu.	
bilingues		En l'absence de signal SAP , le téléviseur reste en mode Stereo .	
	Mono	Sélectionnez cette option pour la réception mono. Utilisez cette	
		option pour réduire les parasites lorsque le signal stéréo est faible.	
Audio alterne	Sélectionnez une	des options accessibles pour passer d'un flux audio à l'autre parmi les	
Canaux numeriques	alternatives offertes. Il se peut que l'émission que vous regardez soit diffusée dans une		
seulement	autre langue offer	te dans les flux audio alternes.	
Haut-parleurs	Haut-parleurs du télé	Sélectionnez cette option pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur.	
	Système audio	Sélectionnez cette option pour utiliser un système audio externe	
		pour émettre le son du téléviseur. En sélectionnant cette option, vous	
		désactivez les haut-parleurs du téléviseur.	

Utilisation des menus

7.-

- L'option MTS audio est uniquement accessible pour les émissions analogiques.
- L'option **Audio alterne** est seulement disponible si l'émission diffusée comporte des flux audio secondaires.
- Vous pouvez aussi accéder aux fonctions **Mode son**, **MTS audio** et **Audio alterne** à l'aide de la touche **TOOLS** de la télécommande.

Utilisation de la configuration Écran

Option	Description	
Mode cinéma	Grand	Permet de remplir l'écran avec un minimum de distorsion.
	zoom	
	Normal	Affiche une image 4:3 dans son format original lorsque la source originale est en 4:3.
	Plein écran	Agrandit l'image à l'horizontale jusqu'à ce que l'écran soit rempli quand la source originale est en 4:3 (source à définition standard). Lorsque la source originale est en 16:9 (source haute définition), sélectionnez ce mode pour afficher une image 16:9 dans son format original.
	Zoom	Agrandit l'image tout en conservant les proportions du format original.
Cinéma autom.	Oui	Sélectionnez Oui pour que le téléviseur change automatiquement le Mode cinéma selon le contenu du signal.
	Non	Si vous n'aimez pas les fréquents changements de format d'image, sélectionnez Non . Choisissez une des options de Mode cinéma lorsque cette option est réglée à Non .
4:3 par défaut <i>Permet de choisir le</i>	Grand zoom	Agrandit l'image 4:3 de sorte qu'elle remplisse l'écran 16:9, tout en conservant au maximum l'image initiale.
mode d'affichage	Normal	Affiche une image 4:3 dans son format original.
par défaut pour les sources en 4:3	Plein écran	Agrandit l'image 4:3 à l'horizontale uniquement, afin de remplir la zone d'affichage.
	Zoom	Agrandit l'image à l'horizontale et à la verticale pour remplir l'écran en conservant les proportions du format d'image.
	Non	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser les paramètres de Mode cinéma actuels lorsqu'il y a un changement de canal ou d'entrée.
Zone d'affichage	Tous pixels	Affiche l'image dans son format original lorsque des parties de l'image sont coupées (la disponibilité de cette option varie selon le modèle du téléviseur).
	+1	Affiche l'image dans son format original.
	Normal	Affiche l'image dans le format recommandé.
	-1	Agrandit l'image afin que ses bordures dépassent la zone d'affichage visible.
Centrage horizontal	Permet de déplacer l'image vers la gauche ou la droite. (Accessible dans les modes Grand zoom et Zoom .)	
Centrage vertical	Permet de dép zoom et Zoo	blacer l'image vers le haut ou le bas. (Accessible dans les modes Grand m .)

7:

- L'option **Normal** n'est pas accessible lorsque vous visionnez des sources en résolution 720p, 1080i ou 1080p.
- Si l'option 4:3 par défaut est réglée à autre chose que Non, le Mode cinéma s'applique uniquement au canal en cours. Lorsque vous changez de canal (ou d'entrée), le Mode cinéma est automatiquement remplacé par le réglage 4:3 par défaut pour les sources 4:3. Pour garder le réglage Mode cinéma en cours lorsque vous changez de canal ou d'entrée, réglez 4:3 par défaut à Non.
- L'option 4:3 par défaut n'est pas accessible si l'option Cinéma autom. est réglée à Non.

Option	Description		
Configuration PC	Lorsqu'un ord sélectionnée, I Vous pouvez a images simult	linateur est racc l'écran de confi aussi sélectionn anément, avec l	cordé au téléviseur et que l'entrée Ordinateur est guration PC s'affiche au lieu de la configuration Écran . er la fonction PIP , qui vous permet de visionner deux la touche TOOLS (reportez-vous à la page 26).
	Mode	Normal	Affiche l'image dans son format original.
	cinéma	Plein écran 1	Agrandit l'image de façon à remplir la zone d'affichage, tout en conservant son format original.
		Plein écran 2	Agrandit l'image afin de remplir la zone d'affichage.
	Auto réglage	Ajuste automa lorsque le télév raccordé. Note fonctionne pas cas, réglez man	tiquement la position d'affichage et la phase de l'image viseur reçoit un signal en entrée à partir d'un ordinateur z qu'il se peut que la fonction Auto réglage ne s bien avec certains types de signaux en entrée. Dans ce nuellement les options ci-dessous.
	Phase	Réglez cette op d'ensemble.	ption après Espacement pour raffiner la netteté
	Espacement	Permet de régl	er une netteté inégale à l'écran.
	Centrage horizontal	Permet de dép	lacer l'image vers la gauche ou la droite.
	Centrage vertical	Permet de dép	lacer l'image vers le haut ou le bas.

7

- Reportez-vous au Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur, à la page 48.
- Les options **Auto réglage**, **Phase** et **Espacement** ne sont pas disponibles avec le signal d'un ordinateur raccordé à l'entrée HDMI.

Utilisation de la configuration Canal

Option	Description	
Préférés	Permet de sélectionner vos canaux et entrées externes préférés (reportez-vous à la page 27).	
Type de signal	Câble	Sélectionnez cette option si vous recevez les canaux du câble d'un fournisseur de câblodistribution.
	Antenne	Sélectionnez cette option si vous utilisez une antenne.
Auto-	Dresse automatiq	uement la liste des canaux accessibles avec le téléviseur.
programmation	1 Sélectionnez	Auto-programmation.
	2 Sélectionnez	OK pour démarrer la fonction Auto-programmation.
Ajouter canaux	1 Sélectionnez	Ajouter canaux numériques.
numériques	2 Sélectionnez	OK pour ajouter des canaux numériques.
Afficher/cacher	Permet d'afficher	ou de masquer les canaux accessibles à l'aide des touches CH +/
les canaux	1 Appuyez sur que vous dés	★/♥ pour faire défiler les canaux et mettre en surbrillance le canal sirez afficher ou cacher. Appuyez ensuite sur $(+)$ pour le sélectionner.
	2 Appuyez sur ensuite sur (*/* pour indiquer si le canal doit être affiché ou caché. Appuyez +) pour le sélectionner.
Étiqueter les canaux	Permet d'attribue numéros des cana	r des étiquettes (telles que les lettres du nom de la station) aux aux.
	1 Appuyez sur + pour sél étiquette.	◆/◆ pour faire défiler les numéros de canal. Ensuite, appuyez sur ectionner le numéro de canal auquel vous désirez attribuer une
	2 Appuyez sur Appuyez sur pour ajouter appuyez sur	 ♦/♥ pour naviguer dans le menu des caractères (A-Z, 0-9, etc.). ♥ pour passer au caractère suivant. Répétez les étapes précédentes jusqu'à 7 caractères à l'étiquette. Lorsque vous avez terminé, la touche (+).
Réglage fin analogique	Permet de régler jugez qu'un léger Sélectionnez Aut approprié.	manuellement avec précision le canal analogique sélectionné si vous ajustement de la syntonisation peut améliorer la qualité de l'image. om. pour effectuer le réglage selon le canal analogique le plus

7.

- Il est recommandé d'utiliser la fonction **Auto-programmation** après avoir modifié le réglage de l'option **Type de signal**.
- L'exécution de la fonction Auto-programmation efface le contenu de la liste Préférés.
- Vous pouvez accéder aux canaux réglés à Caché à l'aide des touches **0-9** et **.**.
- Vous pouvez régler à Caché des canaux qui sont réglés automatiquement par la fonction **Autoprogrammation**.

Utilisation de la configuration Contrôle parental

Option	Description		
Entrer le mot passe	La configuration Contrôle parental vous permet de régler le téléviseur afin de bloquer des émissions en fonction de leur contenu et de leur classement. Utilisez les touches 0-9 de la télécommande pour entrer un mot de passe de 4 chiffres. Lors de la création du mot de passe, le téléviseur vous demande de l'entrer de nouveau afin de le confirmer.		
Modif. mot de passe	Sélectionnez cette	option pour changer le mot de passe.	
Pays	ÉU.	Sélectionnez cette option pour utiliser les classements des États-Unis (reportez-vous à la page 41).	
	Canada	Sélectionnez cette option pour utiliser les classements canadiens (reportez-vous à la page 42).	
Classement	Non	Permet de désactiver la fonction de Contrôle parental . Aucune émission n'est bloquée en fonction de son classement.	
	Enfant	Classements maximums permis : ÉU. : TV-Y, TV-G, G Canada : C, G, TV-Y	
	Jeune	Classements maximums permis : ÉU. : TV-PG, PG Canada : C8+, PG, 8 ans+, TV-PG	
	Adolescent	Classements maximums permis : ÉU. : TV-14, PG-13 Canada : 14+, 13 ans+, TV-14	
	Personnalisé	Sélectionnez cette option pour régler manuellement les classements. ÉU. : Reportez-vous à la page 41 pour plus de détails. Canada : Reportez-vous à la page 42 pour plus de détails.	
Classement améric. téléchargeable	Non	Permet de désactiver l'option Classement améric. téléchargeable . L'appareil ne bloque aucune émission comportant un classement téléchargeable.	
(Offert uniquement aux ÉU. dans les	Personnalisé	Sélectionnez cette option pour bloquer les émissions en fonction des classements téléchargeables.	
endroits où des classements avancé. sont accessibles)	<i>pits où des</i> Effacer tout Sélectionnez cette option pour effacer tout le contenu du sy classements téléchargeables.		

Tr.

- Vous devez entrer votre mot de passe chaque fois que vous accédez aux réglages du Contrôle parental. Si vous oubliez votre mot de passe, consultez la section « Vous avez oublié votre mot de passe » à la page 58.
- L'option **Effacer tout** efface le menu **Classement améric. téléchargeable** actuel, qui ne sera plus disponible jusqu'à ce que votre téléviseur syntonise un canal comportant des classements téléchargeables.

Option	Description		
Non classé	Permettre	Permet de voir des émissions et des films diffusés sans classement.	
(Accessible uniquement lorsque l'option Pays est réglée à ÉU.)	Bloquer	Bloque toutes les émissions et tous les films diffusés sans classement.	
Blocage du	Permet de bloquer des canaux individuels indépendamment du classement des émissions.		
canal	Pour visionner un canal bloqué		
	Syntonisez le cana	al en question, appuyez sur la touche ENT , puis entrez le mot de passe.	
Blocage du entrées externes	Cette option vous des émissions.	permet de bloquer des entrées externes, indépendamment du classement	
	Pour visionner Sélectionnez l'ent	une entrée externe bloquée rée en question, appuyez sur la touche ENT, puis entrez le mot de passe.	

7.-

[•] Si vous bloquez des émissions de télévision sans classement, veuillez prendre note que les types d'émissions suivants peuvent être bloqués : émissions diffusées à partir d'un autre pays, émissions d'urgence, émissions à caractère politique, émissions sportives, nouvelles, messages d'intérêt public, émissions religieuses et bulletins de météo.

Modèles des États-Unis : Sélection d'options de classement personnalisées pour la fonction Contrôle parental

Pour sélectionner des options de classement personnalisées pour les États-Unis, sélectionnez l'option **É.-U.** sous **Pays** (reportez-vous à la page 39).

Option	Description				
Classement de	G	Enfants et tous les types de publics.			
films	PG	Supervision parentale conseillée.			
	PG-13	Supervision parentale conseillée pour les enfants de moins de			
		13 ans.			
	R	Pour adultes seulement, surveillance parentale pour les enfants de			
		moins de 17 ans.			
	NC-17 et X	Interdit aux personnes de 17 ans ou moins.			
Classement de	Classements selor	ı l'âge			
télé	TV-Y	Tous les enfants.			
Bloque les	TV-Y7	Enfants de 7 ans et plus.			
émissions en	TV-G	Tous les publics.			
fonction de leur	TV-PG	Supervision parentale conseillée.			
ciussemeni, de leur	TV-14	Avertissement ferme aux parents.			
comena ou aes aeux	TV-MA	Pour adultes uniquement.			
	Classement basé s	ur le contenu			
	FV	Violence feinte.			
	D	Dialogue suggestif.			
	L	Langage grossier.			
	S	Scènes à caractère sexuel.			
	V	Violence.			

• Afin d'assurer une capacité maximale de blocage, utilisez les classements selon l'âge.

7.-

Modèles canadiens : Sélection d'options de classement personnalisées pour la fonction Contrôle parental

Pour sélectionner des options de classement personnalisées pour le Canada, sélectionnez l'option **Canada** sous **Pays** (reportez-vous à la page 39).

Option	Description				
Classement	С	Tous les enfants.			
anglais	C8+	Enfants de 8 ans et plus.			
	G	Programmation générale.			
	PG	Supervision parentale.			
	14+	14 ans et plus.			
	18+	Pour adultes.			
Classement	G	Programmation générale.			
français	8 ans+	Ne convient pas aux jeunes enfants.			
	13 ans+	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.			
	16 ans+	Ne convient pas aux enfants de moins de 16 ans.			
	18 ans+	Adultes uniquement.			
Classement des ÉU.	Reportez-vous	à la section « Modèles des États-Unis » à la page 41 pour plus de détails.			

Visionnement d'émissions bloquées

Pour visionner des émissions bloquées, entrez votre mot de passe. Syntonisez le canal qui diffuse le programme, appuyez sur **ENT**, puis entrez le mot de passe. Ceci désactive temporairement la fonction de contrôle parental. Pour réactiver le **Contrôle parental**, éteignez le téléviseur. Lorsque vous rallumez le téléviseur, la fonction **Contrôle parental** est réactivée.

E Utilisation de la configuration Réglage

Option	Description								
Démarrage automatique USB	Sélectionnez Oui pour lancer automatiquement la lecture des photos lorsque vous allumez le téléviseur, que vous raccordez au port USB un appareil photo numérique ou autre appareil stockant des fichiers de photo, puis que vous allumez cet appareil.								
Sous-titres (CC)	Permet de choisir parmi plusieurs modes de sous-titrage (pour les émissions diffusées avec des sous-titres).								
	Affichage des	Oui	Les Sous-titre	s (CC) sont activés.					
	sous-titres	Non	Les Sous-titres (CC) sont désactivés.						
		Oui avec Sourdine	Les Sous-titre téléviseur est en	s (CC) sont activés lorsque le son du sourdine.					
	Sous-titres analogiques	Permet de sélec (EIA-608).	ctionner des optio	ons de sous-titrage analogiques de base					
		CC1, CC2, CC3, CC4	Affiche une vers sonores d'une ér utilisez l'option	tion écrite des dialogues et des effets nission. (Pour la plupart des émissions, CC1 .)					
		Text1, Text2, Text3, Text4	Affiche des renseignements sur la chaîne ou la stati sur la moitié ou la totalité de l'écran (si l'informatio disponible).						
	Sous-titres numériques	Lorsqu'un service de sous-titrage numérique est offert, choisissez parmi Service 1-6 ou CC1-4 .							
	Options sous- titres numériques	 Permet de faire des réglages supplémentaires pour les sous-titre numériques. Sélectionnez Tel que diffusé ou Personnalisé L'option Personnalisé est disponible pour le réglage Sous- 							
		Personnalisé Permet de personnaliser les réglages suivants :							
			Taille des caractères	Petit, Standard, Grand					
			Style des caractères	Style 1-7					
			Couleur caractères	Couleur 1-8					
			Opacité des caract.	Solide, Translucide					
			Type de contour	Aucun, En relief, Surbaissé, Contour, Ombre gauche, Ombre droite					
			Couleur du contour	Couleur 1-8					
			Couleur d'arrplan	Couleur 1-8					
			Opacité de fond	Solide, Translucide					

• Vous pouvez régler directement la fonction **Sous-titres (CC)** (**Oui**, **Non** ou **Oui avec Sourdine**) en appuyant sur la touche **CC** de la télécommande.

Option	Description					
Minuterie de	Permet de définir la	a durée en minutes (Non, 15, 30, 45, 60, 90, or 120) après laquelle				
veille	vous voulez que le	téléviseur s'éteigne automatiquement.				
Langue/	Sélectionnez cette	option pour choisir la langue de tous les menus du téléviseur : English ,				
Language	Español, Français.					
Information	Affiche des renseignements sur le signal en entrée que vous regardez.					
du canal	Sélectionnez Petit pour afficher un minimum d'information sur le canal et l'émission ou					
	Grand pour affich	er des renseignements détaillés sur le canal et l'émission en cours avec				
	l'icône Télé lorsqu	e vous regardez la télévision. Cette information s'affiche lorsque le				
	diffuseur offre ce s	ervice.				
	La fonction Inforn	nation du canal affiche toujours des données à l'écran lorsque vous				
	changez de canal o	u d'entrée externe, ou que vous appuyez sur la touche DISPLAY de la				
	télécommande.					
Etiquette	Permet d'identifier	les appareils audio-vidéo raccordés au téléviseur, comme un				
vidéo	magnétoscope, un l	ecteur DVD, etc. Par exemple, si vous avez raccordé un lecteur DVD à la				
	prise COMPONEN	T IN, vous pouvez sélectionner l'étiquette DVD pour l'entrée				
	Composant. Lorsqu	ie vous appuyez sur INPUT pour changer l'entrée, l'étiquette vidéo que				
	vous avez attribuée	à cette entrée s'affiche à l'écran.				
	1 Appuyez sur l	es touches ↑/ ↓ pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo (HDMI 1-4 ,				
	Vidéo 1-2, C	omposant 1-2, Ordinateur) à laquelle vous souhaitez attribuer une				
	étiquette. App	uyez ensuite sur (+) pour sélectionner l'entrée.				
	2 Appuyez sur	►/► pour mettre en surbrillance une des étiquettes affichées. Appuyez				
Sélection	Sélectionnez Auto	pour selectionner l'enqueue.				
Vidéo/	selectioninez Auto	nant à Vidéo 1 au Composant 1 au fanction de l'appareil regeordé				
Composant 1	passe automatique	nent a video i ou composant i en fonction de l'apparen faccorde.				
Réglages HDM	Permet de commur	iquer avec des appareils compatibles avec la fonction Commande				
inegiagee inzin	pour HDMI					
	Commande pour	Établit une liaison entre les commandes du téléviseur et celles des				
	HDMI	appareils raccordés.				
		Pour des appareils Sony individuels compatibles Commande pour				
		HDMI , ce paramètre s'applique automatiquement aux appareils				
		raccordés lorsque le réglage est à Oui .				



- « » indique qu'aucune étiquette n'est attribuée.
- Sélectionnez **Modifier** pour changer le texte des étiquettes vidéo. Suivez les étapes de la section **Étiqueter les canaux** à la page 38.
- Lorsque vous attribuez l'étiquette **Sauter**, le téléviseur ignore l'entrée correspondante lorsque vous appuyez sur la touche **INPUT**.
- L'étiquette Sauter est utile pour les entrées auxquelles aucun appareil n'est raccordé.

Option	Description						
	Désactivation	Sélectionnez O	ui pour que les appareils raccordés qui prennent en				
	autom. de	charge la fonct	ion Commande pour HDMI s'éteignent				
	l'appareil	automatiqueme	ent lorsque vous éteignez le téléviseur.				
		Sélectionnez N	on pour désactiver cette fonction. Cette fonction est				
		disponible lors	que la fonction Commande pour HDMI est réglée à				
		Oui.					
	Mise sous	Sélectionnez O	Dui pour commander la mise sous tension du téléviseur à				
	tension autom.	pm. partir d'un appareil raccordé prenant en charge la fonction Con pour HDMI Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction					
	du télé						
		fonction est dis	ponible lorsque la fonction Commande pour HDMI				
		est réglée à Ou	i.				
	Liste des	Affiche la liste	des appareils dotés de la fonction Commande pour				
	appareils	HDMI qui sont	connectés au téléviseur.				
	Contrôle	Permet de sélec	ctionner les fonctions des touches de la télécommande				
	d'appareil	afin de comma	nder les appareils raccordés.				
		Aucune	Pour les commandes de base, telles que les touches de				
			navigation (haut, bas, gauche, droite, etc.).				
		Touches de	Pour les commandes de base et les touches relatives à la				
		syntonisation	syntonisation des canaux, telles que $CH +/-$ et 0-9, etc.				
			Elles sont utiles pour actionner les commandes d'un				
			récepteur ou d'un décodeur de câblodistribution, etc.				
			avec la télécommande.				
		Touches de	Pour les commandes de base et les touches				
		menu	MENU/TOOLS Elles sont utiles pour la sélection des				
		monu	menus d'un lecteur BD etc. avec la télécommande				
		Touches	Pour les commandes de base les touches relatives à la				
		synt /menu	syntonisation des canaux et les touches				
		Synt./menu	MENU/TOOLS				
	• Pour afficher les	options de Con	trôle d'appareil appuvez sur TOOLS lorsqu'un				
	appareil prenant	en charge la fon	ction Commande pour HDMI est raccordé. L'option				
	Contrôle d'ap	pareil donne aco	cès aux fonctions Menu . Options et Liste de				
	contenus d'un	appareil raccord	lé avec la télécommande de votre téléviseur.				
	Certains apparei	ls dotés de la for	action Commande pour HDMI ne prennent pas en				
	charge la fonction Contrôle d'appareil						
	• Les Réglages I	HDMI doivent êt	re effectués sur les appareils raccordés.				
Verrou de réglages d'image	Sélectionnez Verr Sélectionnez Dév	ouiller pour em errouiller pour	pêcher tout changement aux réglages s'affichant en grisé. permettre les modifications à tous les réglages Image .				
Soutien du	Communiquer	Les coordonné	es de Sony s'affichent sur cet écran pour plus de				
produit	avec Sonv	commodité De	es renseignements concernant le téléviseur s'affichent				
produit	aree cony	dans ce menu	notamment le nom de modèle, le numéro de série, la				
		version du logi	uans ce menu, notamment le nom de modele, le numero de serie, la				
		disponibles sur le téléviseur)					
	Diagnostiques						
		Selectionnez ce	eue option pour anicher i mormation de diagnostic				
	de signal	concernant le signal en cours.					

Option	Description
Configuration	Si vous n'avez pas effectué la Configuration initiale lorsque vous avez raccordé le
initiale	téléviseur, ou encore si vous voulez rechercher tous les canaux accessibles, sélectionnez
	Configuration initiale. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Certains
	paramètres, notamment ceux des fonctions Image, Son et Contrôle parental, ne seront
	pas touchés par la Configuration initiale. Si vous souhaitez rétablir les paramètres
	d'origine du téléviseur, reportez-vous à la section Dépannage à la page 58.



[•] La liste de canaux préférés est effacée chaque fois que vous exécutez la **Configuration initiale**.

Utilisation de la configuration Eco

Option	Description
Écono. d'énergie	Sélectionnez Non , Bas , Haut , Sans image pour régler la consommation énergétique du téléviseur. L'option Haut réduit la consommation d'électricité davantage que les autres réglages. Lorsque la fonction Sans image est réglée, les touches VOL +/– ou MUTING ne la désactivent pas. Pour la désactiver, appuyez sur une des autres touches.
Mettre téléviseur inactif en veille	Sélectionnez cette option pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement lorsque vous n'avez appuyé sur aucune touche de la télécommande ou du téléviseur après 1h , 2h ou 4h . Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.
Arrêt automatique	Sélectionnez Oui pour éteindre automatiquement le téléviseur si aucun signal en entrée n'est détecté pendant une certaine période. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.

Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI IN 1/2/3/4

Après avoir connecté l'ordinateur au téléviseur, réglez le signal de sortie de l'ordinateur selon le tableau ci-dessous.

Résolution				Fráguanaa	Fréquence	Normo	
Signaux	Horizontal (pixels)	×	Vertical (lignes)	horizontale (kHz)	verticale (Hz)	Nonne	
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA	
SVGA	800	×	600	37,9	60	Critères VESA	
XGA	1 024	×	768	48,4	60	Critères VESA	
WXGA	1 280	×	768	47,4	60	VESA	
	1 280	×	768	47,8	60	VESA	
	1 360	×	768	47,7	60	VESA	

Pour les modèles KDL-32EX301/KDL-32FA600

Pour les modèles KDL-32EX500/KDL-32EX400 et autres modèles KDL de 40, 46, 55 et 60 pouces

Résolution				Fráguence	Fráguanaa	Normo
Signaux	Horizontal (pixels)	×	Vertical (lignes)	horizontale (kHz)	verticale (Hz)	Norme
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	×	600	37,9	60	Critères VESA
XGA	1 024	×	768	48,4	60	Critères VESA
WXGA	1 280	×	768	47,4	60	VESA
=	1 280	×	768	47,8	60	VESA
=	1 360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1 280	×	1 024	64,0	60	VESA
HDTV*	1 920	×	1 080	67,5	60	CEA-861*

* Le signal 1080p, lorsqu'il est appliqué à l'entrée HDMI, sera traité comme un signal vidéo et non comme un signal d'ordinateur. Cela aura une incidence sur la configuration **Image** et les réglages du **Mode cinéma**. Pour afficher le signal de l'ordinateur, réglez **Type de scène** à **Graphiques**, **Mode cinéma** à **Plein écran** et **Zone d'affichage** à **Tous pixels**.



- L'entrée PC pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge la synchronisation sur le vert ni la synchronisation composite.
- L'entrée PC VGA pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
- Votre ordinateur doit prendre en charge l'un des signaux d'entrée d'ordinateur ci-dessus pour que son signal s'affiche à l'écran du téléviseur.
- En mode « prêt à tourner », les signaux de fréquence verticale de 60 Hz sont automatiquement détectés. (Il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur.)

Utilisation d'un support de fixation murale

Votre téléviseur peut être installé au mur avec un support de fixation murale (non fourni) dès sa sortie de l'emballage. Certains téléviseurs de grande taille peuvent nécessiter le retrait du support de table; reportez-vous aux instructions affixées au téléviseur. Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles. **Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement l'utilisation du modèle de support de fixation murale conçu pour votre appareil, et que l'installation soit effectuée par un détaillant Sony ou un entrepreneur agréé.**

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Lorsque vous fixez les crochets de montage au téléviseur, assurez-vous d'utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale. (N'utilisez pas les vis réservées à la fixation du support de table.) Les vis fournies sont conçues de manière à mesurer de 8 à 12 mm à partir de la urface de fixation du crochet de montage. L'utilisation d'autres vis que celles qui sont fournies avec le support peut occasionner des dommages internes au téléviseur ou provoquer sa chute et d'autres dangers.



• Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table.



• Lisez le Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité fourni pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

Installation du support de fixation murale

Note au consommateur

Votre téléviseur peut être installé au mur à l'aide du support de fixation murale SU-WL500 (vendu séparément).

Veuillez fournir à votre installateur le présent guide d'installation, ainsi que les instructions fournies avec le support de fixation murale SU-WL500.

À l'intention des revendeurs Sony et des installateurs agréés

Pour éviter les blessures et les dommages à l'appareil, lisez les présentes instructions attentivement. Une inspection et un entretien périodiques sont fortement recommandés pour assurer une installation sécuritaire du téléviseur.

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Ouvrez l'emballage du support de fixation murale et vérifiez que toutes les pièces et les instructions s'y trouvent.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Décidez de l'emplacement d'installation du téléviseur. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des téléviseurs.

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

Tableau des dimensions



Centre de l'écran

Unités :	Dimensions		Distance du	Dimensions par angle de montage				Poids		
mm (pouces)	du télé	viseur	centre de l'écran	Angl	e (0°)	A	ngle (20)°)		
Modèle du téléviseur	A	B	©	0	0	E	G		Télé- viseur	×4
KDL-32EX301	800	497	172	426	157	303	470	461	9,5kg	38,0 kg
KDL-32EX400	(31 ¹ /2)	(19 ⁵ /8)	(6 ⁷ /8)	(16 ⁷ /8)	(6 ¹ /4)	(12)	(18 ⁵ /8)	(18 ¹ /4)	(21,0 lb.)	(83,7 lb.)
KDL-32EX500	800	497	172	426	156	303	470	461	9,9 kg	39,6 kg
	(31 ¹ /2)	(19 ⁵ /8)	(6 ⁷ /8)	(16 ⁷ /8)	(6 ¹ /4)	(12)	(18 ⁵ /8)	(18 ¹ /4)	(21,9 lb.)	(87,3 lb.)
KDL-32FA600	802	533	172	462	157	303	514	495	10,1 kg	40,4 kg
	(31 ⁵ /8)	(21)	(6 ⁷ /8)	(18 ¹ /4)	(6 ¹ /4)	(12)	(20 ¹ /4)	(19 ¹ /2)	(22,3 lb.)	(89,0 lb.)
KDL-40EX400	992	598	122	425	160	341	567	463	13,9 kg	55,6 kg
KDL-40EX401	(39 ¹ /8)	(23 ⁵ /8)	(4 ⁷ /8)	(16 ³ /4)	(6 ³ /8)	(13 ¹ /2)	(22 ³ /8)	(18 ¹ /4)	(30,7 lb.)	(122,5 lb.)
KDL-40EX500	992	599	122	426	159	341	567	463	14,2 kg	56,8 kg
KDL-40EX501	(39 ¹ /8)	(23 ⁵ /8)	(4 ⁷ /8)	(16 ⁷ /8)	(6 ³ /8)	(13 ¹ /2)	(22 ³ /8)	(18 ¹ /4)	(31,3 lb.)	(125,2 lb.)
KDL-46EX400	1 127	674	84	424	162	369	640	464	18,1 kg	72,4 kg
KDL-46EX401	(44 ³ /8)	(26 ⁵ /8)	(3 ³ /8)	(16 ³ /4)	(6 ¹ /2)	(14 ⁵ /8)	(25 ¹ /4)	(18 ³ /8)	(39,9 lb.)	(159,5 lb.)
KDL-46EX500	1 127	676	84	426	161	369	640	463	18,7 kg	74,8 kg
KDL-46EX501	(44 ³ /8)	(26 ⁵ /8)	(3 ³ /8)	(16 ⁷ /8)	(6 ³ /8)	(14 ⁵ /8)	(25 ¹ /4)	(18 ¹ /4)	(41,2 lb.)	(164,8 lb.)
KDL-55EX500	1 324	795	25	428	165	413	752	466	26,7 kg	106,8 kg
KDL-55EX501	(52 ¹ /4)	(31 ³ /8)	(1)	(16 ⁷ /8)	(6 ¹ /2)	(16 ³ /8)	(29 ⁵ /8)	(18 ³ /8)	(58,9 lb.)	(235,3 lb.)
KDL-60EX500	1 455	873	-14	430	181	453	822	473	36,5 kg	146,0 kg
	(57 ³ /8)	(34 ³ /8)	(⁻⁹ /16)	(17)	(7 ¹ /4)	(17 ⁷ /8)	(32 ³ /8)	(18 ⁵ /8)	(80,4 lb.)	(321,6 lb.)

Les chiffres repris dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

ATTENTION

Le mur sur lequel vous installez le téléviseur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins 4 fois celui du téléviseur. Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour connaître son poids.

Étape 3 : Installation de la base du support au mur

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

Étape 4 : Préparation du téléviseur pour l'installation murale

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer l'installation du téléviseur.

- 1 Débranchez tous les câbles du téléviseur.
- 2 Fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur.

Déterminez l'emplacement des vis, puis fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous au « Schéma et tableau d'emplacement des vis et des crochets » ci-dessous.

- **1** Fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur en utilisant exclusivement les vis fournies (M6 \times 16).
- **2** Veillez à serrer toutes les vis avec une force de couple uniforme.



montage avec le trou carré à téléviseur. tel

Schéma et tableau d'emplacement des vis et des crochets

Modèle du téléviseur	Emplacement des vis	Emplacement des crochets
KDL-32EX301/KDL-32EX400/ KDL-32EX500/KDL-32FA600	e, g	с
KDL-40EX400/KDL-40EX401/ KDL-40EX500/KDL-40EX501	d, g	b
KDL-46EX400/KDL-46EX401/ KDL-46EX500/KDL-46EX501	d, g	b
KDL-55EX500/KDL-55EX501/ KDL-60EX500	d, g	а

Emplacement des vis

Lors de l'installation des crochets de montage sur le téléviseur.



Emplacement des crochets

du support.

Lors de l'installation du téléviseur sur la base

3 Réglez l'angle des crochets de montage.

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

4 Retirez les vis en vous guidant avec les flèches ★ apparaissant sur le téléviseur.
 Ne retirez aucune autre vis du téléviseur.



5 Soulevez le téléviseur pour le retirer du support de table. Pour cette étape, veillez à demander l'aide d'au moins deux ou trois personnes (reportez-vous à la page 7 pour plus de détails).
 N'essayez pas de soulever le téléviseur vous-même.



Étape 5 : Installer le téléviseur au mur

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

Þ

- Pour réinstaller le téléviseur sur le support de table, suivez les étapes ci-dessus en ordre inverse.
- Lorsque vous déplacez le téléviseur, n'écrasez pas le bas du panneau avant.
- Retirez les vis ou placez les crochets de montage sur une surface plane et solide.

Dépannage

Une image ou un son de mauvaise qualité est souvent causé par un raccordement incorrect des câbles ; consultez le Guide d'installation rapide fourni pour les raccordements.

Si, après avoir lu le présent mode d'emploi, vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation de votre téléviseur Sony, si vous devez l'envoyer en réparation ou si vous avez besoin d'assistance technique, communiquez avec nous comme suit :

Soutien au Canada :

http://fr.sony.ca/support ou composez le 1-877-899-SONY (7669)

Soutien aux États-Unis :

http://www.sony.com/tvsupport ou composez le 1-800-222-SONY (7669)

Éléments à prendre en compte

- Vérifiez l'entrée sélectionnée en appuyant sur la touche **INPUT**. Il se peut que vous regardiez le signal d'une entrée incorrecte.
- Si le téléviseur n'émet aucun son, vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche **MUTING** de la télécommande; appuyez de nouveau sur **MUTING** ou appuyez sur **VOL +** pour désactiver la sourdine.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, il se peut que les piles soient installées incorrectement ou qu'elles soient faibles, ou encore qu'un objet ou une lumière fasse obstacle à la télécommande.
- Pour rétablir les paramètres par défaut du téléviseur :
 - **1** Allumez le téléviseur.
 - 2 Tout en maintenant enfoncée la touche de la télécommande, appuyez sur la touche POWER du téléviseur. (Le téléviseur s'éteint, puis se rallume.)
 - **3** Relâchez la touche **♦** lorsque le téléviseur se rallume.

IMPORTANT : La réinitialisation aux paramètres par défaut efface tous les paramètres que vous avez définis, y compris ceux du **Contrôle parental**.

Si vous perdez ou oubliez le mot de passe, saisissez le code passe-partout suivant : 4357. Ce code efface le mot de passe précédent et vous permet d'en choisir un nouveau.

Symptôme	Explication/solution
Le téléviseur n'affiche aucu	ine image
Le téléviseur n'affiche aucune image	• Vérifiez les réglages Écono. d'énergie (reportez-vous à la page 47).
Le téléviseur ne reçoit aucun canal	 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement. Allumez le téléviseur. Vérifiez les raccordements de l'antenne ou du câble. Assurez-vous que le Type de signal est réglé correctement pour la source de signal connectée au téléviseur.
Le téléviseur reste bloqué sur un canal	 Utilisez la fonction Auto-programmation pour ajouter des canaux accessibles qui ne sont pas encore enregistrés dans la mémoire du téléviseur (reportez-vous aux pages 18 et 38).
Le téléviseur ne reçoit aucun canal	 Utilisez la fonction Auto-programmation pour ajouter des canaux accessibles qui ne sont pas encore enregistrés dans la mémoire du téléviseur (reportez-vous aux pages 18 et 38). Pour recevoir ou sélectionner des canaux de câblodistribution, assurez-vous que l'option Type de signal dans la configuration Canal est réglée à Câble (reportez-vous à la page 38). Pour recevoir ou sélectionner des canaux UHF par le biais d'une antenne, assurez-vous que l'option Type de signal est réglée à Antenne.

Symptôme	Explication/solution
Le téléviseur s'éteint automatiquement	 Vérifiez si la fonction Minuterie de veille est activée (reportez-vous à la page 44). Vérifiez le réglage Mettre téléviseur inactif en veille dans la configuration Eco.
Il n'y a aucune image en provenance de certaines sources vidéo	 Vérifiez la connexion entre l'appareil vidéo externe et le téléviseur. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande (reportez-vous à la page 28).
L'image est de mauvaise qua	alité
La qualité d'image n'est pas aussi bonne qu'au magasin	• La qualité de l'image dépend du signal. Reportez-vous au Guide d'installation rapide (fourni) pour trouver la connexion idéale pour le type de signal que vous utilisez.
Les images des émissions aux formats HD sont de mauvaise qualité.	• La qualité du contenu et du signal est contrôlée par le fournisseur de signaux. Souvent, les canaux et le contenu HD sont en fait des versions rehaussées d'émissions à définition standard. L'image est caractérisée par la qualité du signal reçu, laquelle varie selon les canaux et les émissions.
L'écran affiche des images doubles ou fantômes	Vérifiez les raccordements de l'antenne ou du câble.Vérifiez l'emplacement et l'orientation de l'antenne.
Il n'y a que de la neige et des parasites à l'écran	 Vérifiez que l'antenne n'est pas cassée ou pliée. Vérifiez si l'antenne est trop vieille ou défectueuse. (La durée de vie normale est de 3 à 5 ans d'utilisation normale et de 1 à 2 ans au bord de la mer.)
L'écran affiche des lignes pointillées ou des rayures	 Éloignez le téléviseur des sources d'interférence telles que les voitures, les motos et les sèche-cheveux. Si vous utilisez un câble bifilaire de 300 ohms, éloignez-le autant que possible du téléviseur; si possible, utilisez un câble coaxial de 75-ohms.
L'écran n'affiche aucune couleur, il affiche une image sombre ou de mauvaises couleurs ou encore l'image est trop claire	 Réglez les options du Mode image dans la configuration Image (reportez-vous à la page 32). Si vous réglez le mode Écono. d'énergie à Bas ou à Haut, cela améliore le niveau du noir.
L'image est brouillée	 Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms (non fourni). Éloignez le câble de l'antenne des autres fils. Pour éviter le brouillage du téléviseur, prenez soin d'utiliser un câble d'antenne en bon état.
L'image est floue ou les couleurs sont de mauvaise qualité	• Si le téléviseur est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud ou si la température de la pièce change brutalement, l'image peut devenir floue ou les couleurs être de mauvaise qualité à cause de la condensation. Éteignez votre téléviseur et patientez quelques heures avant de le rallumer.

-

Symptôme	Explication/solution			
Le téléviseur n'émet aucun	son ou un son parasité			
L'image s'affiche correctement, mais il n'y a aucun son	 Vérifiez le volume. Appuyez sur la touche MUTING ou VOL + de sorte que « Sourdine » disparaisse de l'écran (reportez-vous à la page 22). Réglez l'option Haut-parleurs à Haut-parleurs de téléviseur dans la configuration Son (reportez-vous à la page 35). Si cette option est réglée à Système audio, le son ne sortira pas des haut-parleurs du téléviseur, peu importe le volume. En utilisant une entrée HDMI avec un Super Audio CD ou DVD-Audio, il se peut que le connecteur DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne fournisse aucun signal audio. Lorsque vous syntonisez un canal numérique qui comporte un signal Audio alterne, il se peut que le diffuseur n'offre pas l'Audio alterne dans votre langue préférée. Appuyez sur TOOLS, mettez en surbrillance et sélectionnez Audio alterne, puis changez la langue de la fonction Audio alterne (reportez-vous à la page 35). 			
Le téléviseur émet des parasites sonores	 Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms (non fourni). Éloignez le câble de l'antenne des autres fils. Pour éviter le brouillage du téléviseur, prenez soin d'utiliser un câble d'antenne en bon état. 			
Le son est inaudible ou faible avec une chaîne de cinéma-maison	 Appuyez sur THEATER pour un système de cinéma-maison activé par la fonction BRAVIA Sync (reportez-vous à la page 25). Réglez les Haut-parleurs à Système audio dans la configuration Son (reportez-vous à la page 35). 			
L'écran n'affiche aucune couleur ou affiche une image irrégulière	 Vérifiez si Sélection Vidéo/Composant 1 (page 44) est réglé au type d'entrée en cours d'utilisation. Nous vous suggérons de conserver le réglage Autom. 			
BRAVIA Sync				
Impossible de trouver un appareil BRAVIA Sync HDMI raccordé	• Assurez-vous que la fonction Commande pour HDMI est configurée à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil externe compatible avec BRAVIA Sync (reportez-vous à la page 25).			
Mon deuxième récepteur audio-vidéo ne s'affiche pas dans le menu Liste des appareils	• Les fonctions BRAVIA Sync et Commande pour HDMI ne permettent d'utiliser qu'un seul récepteur audio-vidéo à la fois (reportez-vous aux pages 44 et 45).			
Entrée d'ordinateur				
Le téléviseur n'affiche aucune image ou ne reçoit aucun signal	 Vérifiez que l'ordinateur est correctement relié au téléviseur soit par l'entrée PC IN (à l'aide d'un câble HD15), soit par l'entrée HDMI IN. Assurez-vous que le signal de sortie de l'ordinateur fait partie de ceux indiqués à la page 48. Éteignez l'ordinateur. Vérifiez la connexion entre les deux appareils, puis redémarrez l'ordinateur. Les appareils prêt à tourner (<i>plug and play</i>) détecteront automatiquement le téléviseur et configureront correctement les paramètres de signal d'ordinateur. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode de suspension ou en hibernation. 			
L'image est de mauvaise qualité	 Ajustez la résolution (reportez-vous à la page 48). Ajustez l'Espacement et la Phase. 			

Symptôme	Explication/solution			
Général				
L'écran du téléviseur est chaud au toucher	En raison de la minceur du panneau ACL de ce téléviseur, la chaleur dégagée par le rétroéclairage et les composantes électroniques se remarque davantage. Il s'agit du fonctionnement normal de l'appareil et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.			
Le Mode cinéma change automatiquement	 Les paramètres courants de Mode cinéma sont automatiquement remplacés par le réglage 4:3 par défaut lorsque vous changez de canal ou d'entrée vidéo, si l'option 4:3 par défaut dans la configuration Écran est réglée à une autre option que Non. Si vous voulez verrouiller le Mode cinéma sélectionné avec la touche WIDE de la télécommande, réglez l'option 4:3 par défaut à Non dans la configuration Écran (reportez-vous à la page 36). Vérifiez l'option Cinéma autom. dans la configuration Écran (reportez-vous à la page 36). 			
L'image devient soudainement plus petite	 L'image rapetisse lors des annonces publicitaires en raison de la méthode de diffusion du fournisseur. Lorsqu'un canal qui diffuse du contenu HD passe en définition standard (annonces), l'image rapetisse et s'affiche avec une bordure noire. Cinéma autom. n'agrandit pas l'image pendant ces changements de contenu, parce que les informations sur le contenu sont régies par le fournisseur de signaux. Vous pouvez sélectionner le Mode cinéma manuellement (reportez-vous à la page 27). Ce réglage demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée ou que vous changiez manuellement le Mode cinéma de nouveau. 			
L'écran affiche une « boîte noire »	 Vous avez sélectionné une option de texte et aucun texte n'est disponible (reportez-vous à la page 43). Pour désactiver cette fonction, réglez l'option Affichage des sous-titres à Non. Si vous tentiez de sélectionner le sous-titrage, sélectionnez CC1 plutôt que Text1-4. 			
Des barres noires s'affichent sur les bords de l'écran	 Certaines emissions en format grand ecran sont filmées dans un format d'écran supérieur à 16:9 (cela est particulièrement fréquent dans le cas de films lancés en salle). Votre téléviseur montre ces émissions avec des barres noires dans le haut et le bas de l'écran. Pour plus de détails, vérifiez la documentation fournie avec votre DVD ou Blu-ray Disc (ou communiquez avec votre fournisseur de service). Les émissions diffusées en format 4:3 s'affichent avec des barres noires sur les côtés de l'écran. Les émissions diffusées en formats HD (720p et 1080i) avec un contenu en 4:3 affichent généralement des bandes noires à gauche et à droite de l'écran, lesquelles sont ajoutées par le télédiffuseur (voir l'image à gauche). Cinéma autom. n'agrandit pas l'image lorsque des bandes noires sont ajoutées sur les côtés de l'écran par le télédiffuseur. Vous pouvez changer manuellement le Mode cinéma à Grand zoom ou à Zoom pour remplir l'écran. Ce réglage demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée ou que vous changiez manuellement le Mode cinéma 			
Certains programmes sur DVD ou autres sources numériques affichent une perte de détails, particulièrement au cours de scènes rapides ou obscures	• Ce phénomène vient de la méthode de compression utilisée pour certaines diffusions numériques et certains DVD et peut faire en sorte que votre écran affiche moins de détails qu'à l'ordinaire ou que des artéfacts (petits blocs ou points, pixellisation) apparaissent à l'écran. L'intensité de ce phénomène de compression peut varier en fonction de la clarté et de la résolution du téléviseur.			

Symptôme	Explication/solution
La télécommande ne fonctionne pas	 Pour déterminer si le problème concerne la télécommande ou non, appuyez sur une touche du téléviseur. Vérifiez le sens d'insertion des piles ou remplacez les piles. Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur. Assurez-vous que la zone du capteur de télécommande est libre de tout obstacle. Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
Certains canaux numériques par câble ne s'affichent pas	 Certains câblodistributeurs ont des limites sur la diffusion de canaux numériques par câble. Vérifiez auprès de votre câblodistributeur pour de plus amples renseignements. Le canal peut être défini comme Caché dans le menu Afficher/cacher les canaux (reportez-vous à la page 38).
Certains fichiers de photo, de musique ou de vidéo ne s'affichent pas à partir de mon appareil USB	• Le nombre maximal de fichiers et de dossiers accessibles dans un répertoire est de 1 000 pour un appareil USB raccordé. Cette limite inclut les fichiers non pris en charge et les simples dossiers. Les fichiers et les dossiers sont répertoriés selon leurs données de date et d'heure. Les photos, les fichiers de musique et les dossiers excédant la limite ne s'affichent pas.
Les photographies s'affichent en petit format à l'écran	 Réglez le format d'affichage au format agrandi. Les photographies peuvent s'afficher ou non sur tout l'écran, selon la résolution et les proportions du fichier d'image.
Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher	 Certaines photographies ou certains dossiers peuvent mettre un certain temps avant de s'afficher, selon la taille de l'image, la taille du fichier et le nombre de fichiers dans un dossier. La première fois que vous raccordez un appareil photo au téléviseur par câble USB, l'affichage des photos peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Vous avez oublié votre mot de passe	• Rendez-vous à l'écran Mot de passe dans la configuration Contrôle parental , puis saisissez le code passe-partout suivant : 4357. Ce mot de passe efface le mot de passe précédent et vous permet d'en choisir un nouveau (reportez-vous à la page 39).
Comment rétablir les paramètres d'origine du téléviseur	 Allumez le téléviseur. Tout en maintenant enfoncée la touche ↑ de la télécommande, appuyez sur la touche POWER du téléviseur. (Le téléviseur s'éteint, puis se rallume.) Relâchez la touche ↑. IMPORTANT : La réinitialisation efface tous les paramètres que vous avez définis, y compris ceux de la configuration Contrôle parental.

Remarque importante

Déclaration de conformité

Appellation commerciale : SONY Modèle : KDL-32/40/46/55/60EX500/ KDL-40/46/55EX501/KDL-32/40/46EX400/ KDL-40/46EX401/KDL-32EX301/KDL-32FA600 Partie responsable : Sony Electronics Inc. Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. Numéro de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences gênantes ; et (2) cet appareil doit pouvoir accepter les interférences reçues, y compris les interférences risquant de déclencher des opérations non désirées.

Pour les clients résidant au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVIS

Cet appareil a été soumis à l'essai et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel est une source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé de tenter d'éliminer ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Conformément aux règlements de la FCC, vous êtes averti que tous les changements ou modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler tous vos droits relatifs à l'utilisation de ce produit. Le câble d'interface blindé recommandé dans ce mode d'emploi doit être utilisé avec cet appareil pour qu'il soit conforme aux limites pour un appareil numérique, conformément au paragraphe B de la section 15 des règlements de la FCC.

Information sur le support de fixation murale compatible

Utilisez le support de fixation murale Sony ci-dessous correspondant au modèle de votre téléviseur.

	Numéro de modèle de téléviseur Sony			
	KDL-32/40/46/55/60EX500			
	KDL-40/46/55EX501			
	KDL-32/40/46EX400			
	KDL-40/46EX401			
	KDL-32EX301			
	KDL-32FA600			
Numéro de modèle du support de fixation murale Sony	SU-WL500			

L'utilisation d'un autre support de fixation murale peut provoquer l'instabilité de l'appareil et causer des blessures ou des dommages matériels.

Remarque

Ce téléviseur comporte un démodulateur QAM qui devrait vous permettre de recevoir une programmation numérique décodée de câblodistribution par le biais d'un service d'abonnement auprès d'un câblodistributeur. La disponibilité d'une programmation télévisée numérique par câblodistribution dans votre région dépend du type de programmation et de signal fournis par votre câblodistributeur.

Pour les clients aux États-Unis

La lampe de cet appareil contient du mercure. L'élimination de tels produits peut faire l'objet d'une réglementation environnementale. Pour tout renseignement sur l'élimination et le recyclage, veuillez communiquer avec les autorités locales ou avec la Telecommunications Industry Association (www.eiae.org).

Note au consommateur

L'installation de ce téléviseur nécessite une certaine compétence. Veillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.

Caractéristiques techniques

Système						
Système de télévision	NTSC : Norme de télévision en Amérique					
	ATSC (8VSB terrestre) : 8VSB conforme avec ATSC					
	QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)					
Plages de canaux	Analogique terrestre : 2 - 69 / numérique terrestre : 2 - 69					
	Câble analogique : 1 - 135 / câble numérique : 1 - 135					
Système de l'écran	Écran ACL (affichage à cristaux liquides)					
Puissance des haut-parleurs (excepté le modèle KDL-32FA600)	10 W + 10 W					
Puissance des haut-parleurs (modèle KDL-32FA600 seulement)	50 W (10 W \times 5) + caisson de graves 30 W					
Connecteurs d'entrée et de sortie						
CABLE/ANTENNA	Borne extérieure de 75-ohms pour entrées RF					
VIDEO IN 1/2	VIDÉO : 1 V c-c, 75 ohms non équilibrés, synchro négative					
	AUDIO : 500 mV eff. (type) / Impédance : 47 kilohms					
COMPONENT IN 1/2	YPBPR (vidéo composante) : Y : 1,0 V c-c, 75 ohms non équilibrés, synchro négative / PB : 0,7 V c-c,					
	75 ohms / PR : 0,7 V c-c, 75 ohms / Format de signal : 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p					
	AUDIO : 500 mV eff. (type) / Impédance : 47 kilohms					
HDMI IN 1/2/3/4	HDMI : Vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p					
	Audio : Deux canaux linéaires PCM 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital					
	Entrée d'ordinateur (reportez-vous à la page 48)					
AUDIO OUT	500 mV eff. (type)					
DIGITAL AUDIO OUT	Sortie audio numérique optique (PCM/Dolby Digital)					
(OPTICAL)						
PC IN	D-sub à 15 broches, RVB analogique, 0,7 V c-c, 75 ohms, positif					
	Reportez-vous au Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI					
	IN 1/2/3/4 à la page 48.					
PC/HDMI IN 1 AUDIO INPUT	Mini-prise stéréo 500 mV eff., (type) / Impédance : 47 kilohms					

Nom du modèle : KDL-	60EX500	55EX500 55EX501	46EX500 46EX501	40EX500 40EX501	32EX500	
Alimentation, dimensions	et accessoires					
Alimentation	110-240 V CA, 50/	110-240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)				
Consommation d'énergie en cours d'utilisation	425 W	315 W	255 W	180 W	140 W	
en veille	Moins de 0,23 W avec le C.A. de 120 V et avec le C.A. de 240 V moins que 0,6 W	le 0,23 W C.A. de et avec le le 240 V ue 0,6 W Moins de 0,23 W avec le C.A. de 120 V et avec le C.A. de 240 V moins que 0,4 W				
Taille de l'écran (pouces, mesurée en diagonale)	60	54,6 (55 classes)	46	40	31,5 (32 classes)	
Résolution de l'écran	1 92	20 points (horizontal)) × 1 080 lignes (vert	ical)		
Haut-parleur/pleine gamme (mm) (2) (pouces)	45×120 (1 ¹³ / ₁₆ × 4 ³ / ₄) avec enceinte de hautparleurs	$45 \times 200 \\ (1 \ {}^{13}/_{16} \times 7 \ {}^{7}/_{8})$	45×145 (1 ¹³ / ₁₆ × 5 ³ / ₄)	$ \begin{array}{c} 45 \times 130 \\ (1^{13}/_{16} \times 5^{1}/_{8}) \end{array} $		
Dimensions avec support (mm) (pouces)	$1455 \times 910 \times 386$ 57 ³ /8 × 35 ⁷ /8 × 15 ¹ /4	$\frac{1}{52} \frac{324 \times 832 \times 350}{\frac{1}{4} \times 32} \frac{7}{8} \times 13^{7} \frac{7}{8}$	$\frac{1}{44} \frac{127 \times 713 \times 281}{^{3}/_{8} \times 28} \frac{1}{^{1}/_{8} \times 11} \frac{1}{^{1}/_{8}}$	992 × 636 × 260 39 ¹ /8 × 25 ¹ /8 × 10 ¹ /4	800 × 534 × 250 31 ¹ / ₂ × 21 ¹ / ₈ × 9 ⁷ / ₈	
sans support (mm) (pouces)	1 455 × 873 × 119 57 ³ / ₈ × 34 ³ / ₈ × 4 ³ / ₄	$\begin{array}{c} 1 \ 324 \times 795 \times 105 \\ 52 \ {}^{1}\!\!/_{4} \times 31 \ {}^{3}\!\!/_{8} \times 4 \ {}^{1}\!\!/_{8} \end{array}$	$1\ 127 \times 676 \times 101 \\ 44\ {}^3/_8 \times 26\ {}^5/_8 \times 4$	992 × 599 × 99 39 ¹ /8 × 23 ⁵ /8 × 4	800 × 497 × 96 31 ¹ / ₂ × 19 ⁵ / ₈ × 3 ⁷ / ₈	
schéma des trous pour la fixation murale (mm)	400 × 300 300 × 300 200			200×200		
taille des vis de fixation furale (mm)	M6 (longueur : reportez-vous auschéma de la page 49)					
Poids avec support (kg) (lb)	43,0 94,8	30,7 67,7	21,6 47,6	16,4 36,2	11,9 26,3	
sans support (kg) (lb)	36,5 80,4	26,7 58,9	18,7 41,2	14,2 31,3	9,9 21,9	
Accessoires fournis communs à tous les modèles	Télécommande RM-YD034 (1) / Piles AAA (2) / Mode d'emploi (1) / Guide d'installation rapide (1) / Carte de garantie (1) / Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité (1) / Licence du logiciel (1) / Guide du support de table (1, à l'exception du modèle KDL-60EX500)					

Nom du modèle : KDL-	60EX500	55EX500 55EX501	46EX500 46EX501	40EX500 40EX501	32EX500
modèles individuels	Cordon d'alimentation CA (1)	Support de table (1 ensemble) / Cordon Support de table (1 d'alimentation CA (1) / Vis (4)			ensemble) / Vis (8)
Accessoires en option	Câbles de raccorder	Câbles de raccordement / Ensemble de sangle de maintien / Support de fixation murale : SU-WL50			
Nom du modèle : KDL-	46EX400 46EX401	40EX400 40EX401	32EX400	32EX301	32FA600
Alimentation, dimensions	et accessoires				
Alimentation	110-240 V CA, 50/	60 Hz (États-Unis/Ca	anada 120 V CA, 60	Hz)	
Consommation d'énergie en cours d'utilisation	245 W	170 W 135 W		145 W	
en veille	Moins de	Moins de 0,23 W avec le C.A. de 120 V et avec le C.A. de 240 V moins que 0,4 W			
Taille de l'écran (pouces, mesurée en diagonale)	46	40 31,5 (32 classes)			
Résolution de l'écran	1 920 points ((horizontal) × 1 080 lignes (vertical) 1 366 points (horizontal) × 768 lig (vertical)			ontal) × 768 lignes
Haut-parleur/pleine gamme (mm) (2) (pouces)	$\begin{array}{c} 45 \times 145 \\ (1 \ {}^{13}\!/_{16} \times 5 \ {}^{3}\!/_{4}) \end{array}$	$45 \times 130 \\ (1 \ {}^{13}_{16} \times 5 \ {}^{1}_{8})$			40×100 (1 ⁵ /8 × 4)
Dimensions avec support (mm) (pouces)	$1\ 127 \times 711 \times 294 \\ 44\ {}^{3}\!/_{8} \times 28 \times 11\ {}^{5}\!/_{8}$	$992 \times 635 \times 250$ $39^{-1}/_8 \times 25 \times 9^{-7}/_8$	$800 \times 532 \times 220$ $31^{-1/2} \times 21 \times 8^{-3/4}$		$802 \times 570 \times 251$ 31 ⁵ /8 × 22 ¹ /2 × 10
sans support (mm) (pouces)	$\begin{array}{c} 1 \ 127 \times 674 \times 102 \\ 44 \ {}^{3}\!/_{8} \times 26 \ {}^{5}\!/_{8} \times 4 \ {}^{1}\!/_{8} \end{array}$	992 × 598 × 100 39 ¹ /8 × 23 ⁵ /8 × 4	800 × 497 × 97 31 ¹ / ₂ × 19 ⁵ / ₈ × 3 ⁷ / ₈		802 × 533 × 97 31 ⁵ /8 × 21 × 3 ⁷ /8
Enceintes satellites (mm) (pouces)	150×570 6×22 ½			$150 \times 570 \times 150$ $6 \times 22^{-1}/_2 \times 6$	
patrón de los orificios de montaje mural (mm)	300 × 300 200 × 200				
taille des vis de fixation furale (mm)	M6 (longueur : reportez-vous auschéma de la page 49)				
Poids avec support et caisson de graves (kg) (lb.)	20,4 45,0	15,9 35,1	11,0 24,3		11,8 26,0
sans support (kg) (lb.)	18,1 39,9	13,9 30,7	9,5 21,0		10,1 22,3
Enceintes satellites (kg) (lb.)		- 1,			1,0 2,2
Accessoires fournis communs à tous les modèles	Télécommande RM-YD035 (1) / Piles AAA (2) / Mode d'emploi (1) / Guide d'installation rapide (1) / Carte de garantie (1) / Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité (1) / Licence du logiciel (1) / Guide du support de table (1) / Support de table (1 ensemble)				
modèles individuels	Vis (4)	Vis (7) Vis (7) / Câ hautparleur			Vis (7) / Câbles de hautparleurs (3)
Accessoires en option	Câbles de raccordement / Ensemble de sangle de maintien / Support de fixation murale : SU-WL500 / Enceintes satellites Support de fixation murale : WS-WV10D (KDL-32FA600)				

La disponibilité des accessoires en option dépend des stocks.
La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

Index

4:3 par défaut 36

Α

AC IN 8 Afficher/cacher les canaux 38 Aigu 34 Ajouter canaux numériques 38 Ambiophonie **35** Arrêt automatique 47 Audio alterne 35 Auto-programmation 18, 38

В

Blocage du canal 40 Blocage du entrées externes 40

С

Cadre 29 Capteur ambiant 24, 33 Centrage horizontal 36 Centrage vertical 36 CineMotion 32 Cinéma autom. 36 Classement 39 Classement améric. téléchargeable 39 Classement anglais 42 Classement de films 41 Classement de télé 41 Classement des É.-U. 42 Classement français 42 COMPONENT IN (1080p/1080i/ 720p/480p/480i) 8 Configuration Canal 38 Contrôle parental 39 Eco 47 Image 32 Réglage 43 Son 34 Écran 36 Configuration initiale 46 Configuration PC 37 Cordon d'alimentation CA 8 Couleur 32

D

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 8 Dolby Pro Logic II 34 Décalage du volume 35

Démarrage automatique USB 43 Dépannage 54–58

Ε

Entrer le mot passe 39 Entrée CABLE/ANTENNA, description 8

G

Grave 34

н

Haut-parleurs 24, 35

Image 32 Information du canal 44 Installation murale du téléviseur 49

L

Langue/Language 44 Luminosité 32

м

Mettre téléviseur inactif en veille 47 Minuterie de veille 44 Mode cinéma 36 Mode image 32 Mode son 34 Modif. mot de passe 39 Motionflow 32 MTS audio 35 Musique 29

Ν

Netteté 32 Non classé 40 Nuance 32

Ρ

Pavs 39 PC IN 9 Photo 29 PIP 26 Prise AUDIO OUT, description 9 Prise HDMI IN, description 9 Prise SATELLITE 9 Prise SUBWOOFER 9 Prise VIDEO IN, description 8, 9 Préférés 38

R

Récepteur infrarouge (IR) 24 Réduction du bruit 32 Réduction du bruit MPEG 32 Réglage fin analogique **38** Réglages avancés 33 Réglages HDMI 44 Réinitialiser 32, 34, 58 Rétroéclairage 32

S

Sous-titres (CC) 43 Soutien du produit 45 Steady Sound 35 Sélection Vidéo/Composant 1 44

т

Temp. de la couleur 32 Test des tons 35 Touche CC 20 Touche CH +/- 22, 24 Touche DISPLAY 22 Touche ENT 22 Touche FAVORITES 20 Touche INPUT 20. 24 Touche JUMP 22 Touche MENU 21, 24 Touche MUTING 22 Touche POWER (1/(1/)) 22, 23, 24 Touche RETURN 21 Touche SCENE 21 Touche TOOLS 22 Touche VOL +/- 22, 24 Touche WIDE 22 Touches 0-9 22 Touches BRAVIA Sync 20 Type de signal 38

U

USB 9

v

Verrou de réglages d'image 45 Vidéo 29 Visionnement d'émissions bloquées 42 Voyant de veille (也) 24 Voyant d'alimentation (1) 24 Voyant Minuterie ((4)) 24 Voyant Sans image ((X)) 24

Ζ

Zone d'affichage 36

Ε

Écono. d'énergie 47 Égaliseur 34 Équilibre 34 Étiqueter les canaux 38 Étiquette vidéo 44